


# BackBeat 100-serie











Gebruikershandleiding

# Inhoud

Overzicht van de headset	3
Wees veilig	3
Koppelen	4
Verbinden met uw telefoon	4
Koppelingsmodus	4
Basisprincipes	5
In- of uitschakelen	5
Volume aanpassen	5
Oproep beantwoorden of beëindigen	5
Mute	5
Nummerherhaling	5
Muziek en meer	5
Charge and fit	6
Opladen	6
Pasvorm	6
Kenmerken van de headset	7
Sprakbediening	7
Weet hoe u opnieuw verbinding moet maken	7
Koppelingsmodus	7
Twee apparaten gebruiken	7
Gesproken meldingen	7
De app installeren	7
Ondersteuning	8

# Overzicht van de headset



	Headsetlampje (indicatielampje)
	Voeding
	Gesprekknop
	Oplaadpoort
	Volume lager
	Volume hoger
	Vorig nummer
	Volgend nummer
	Afspelen/pauzeren
	Mute



Wees veilig


Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

# Koppelen

Verbinden met uw telefoon

Als u uw headset de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

- 1 Schakel de headset in door de gesprekknop  ingedrukt te houden totdat u "pairing" (koppelen) hoort en het LED-lampje  rood en blauw knippert.




- 2 Activeer bluetooth® op uw telefoon en zoek naar nieuwe apparaten.

- **iPhone** > Instellingen > Bluetooth > Aan\*
- **Android** > Instellingen > Bluetooth > Aan > Scannen\*

**OPMERKING** \*Menu's kunnen per apparaat verschillen.

- 3 Selecteer "PLT BB100 Series".

Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.


Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en stopt het indicatielampje  met knipperen.

Koppelingsmodus

Met de headset uitgeschakeld: houd de gesprekknop  ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.

**OPMERKING** U kunt maximaal 2 apparaten op uw headset aansluiten.


# Basisprincipes




In- of uitschakelen	Druk op de gespreksknop  totdat u "power on" (inschakelen) of "power off" (uitschakelen) hoort.
Volume aanpassen	Tik op de knop Volume hoger  of Volume lager  .
Oproep beantwoorden of beëindigen	Tik op de  gespreksknop.
Mute	Houd tijdens een gesprek de knop Volume omhoog  of Volume omlaag  gedurende 2 seconden ingedrukt totdat u "mute on" (muten) of "mute off" (muten uit) hoort.
Nummerherhaling	Tik tweemaal op de knop Bellen  om het laatste nummer te bellen dat u hebt gedraaid.
Muziek en meer	Luister naar uw muziek, podcasts, navigatie en andere streaming audio op uw headset. <b>OPMERKING</b> Functie varieert per applicatie.
	<b>Audio afspelen of pauzeren</b> Tik op de  gespreksknop.
	<b>Naar volgend nummer gaan</b> Houdt, terwijl audio wordt gestreamd, de knop Volume omhoog ingedrukt totdat u hoort dat het volgende nummer wordt gestart.
	<b>Nummer opnieuw starten</b> Houdt, terwijl audio wordt gestreamd, de knop Volume omlaag ingedrukt totdat u hoort dat het nummer opnieuw wordt gestart.
	<b>Vorig nummer afspelen</b> Start het nummer opnieuw terwijl audio wordt gestreamd en houdt vervolgens de knop Volume omlaag ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan. <b>OPMERKING</b> Functie varieert per apparaat en applicatie.

# Charge and fit


## Opladen

Volledig opladen van de headset duurt 90 minuten; het indicatielampje  gaat uit als de headset is opgeladen.




## Pasvorm





- 1 In de verpakking zijn de middelgrote oordopjes bevestigd. Probeer de verschillende maten oordopjes (klein, normaal en groot) en kies de oordopjes met de beste pasvorm voor elk oor.



- 2 Hang de kabel van de headset om uw nek en genieten maar!



# Kenmerken van de headset

Spraakbediening	<b>Siri, Google Now™, Cortana</b> Houd de gespreksknop  2 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort. Wacht tot de telefoon spraakherkenning, zoeken en andere smartphonespraakbediening heeft geactiveerd.
Weet hoe u opnieuw verbinding moet maken	Als de Bluetooth-verbinding tussen uw headset en telefoon wordt verbroken, probeert de headset automatisch opnieuw verbinding te maken.  Als het de headset niet lukt om opnieuw verbinding te maken, tikt u eenmaal op de gespreksknop  of maakt u handmatig verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon. Als uw headset zich langer dan 90 minuten buiten het bereik bevindt, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld.
Koppelingsmodus	Met de headset uitgeschakeld: houd de gespreksknop  ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort. <b>OPMERKING</b> <i>U kunt maximaal 2 apparaten op uw headset aansluiten.</i>
Twee apparaten gebruiken	Het is eenvoudig om oproepen op twee apparaten te beantwoorden.  Tijdens een gesprek hoort u de beltoon van de binnenkomende oproep op het tweede gekoppelde apparaat.  Om een tweede oproep op het andere apparaat te beantwoorden, tikt u op de gespreksknop  om het huidige gesprek te beëindigen en automatisch de nieuwe oproep te beantwoorden. Als u ervoor kiest het tweede gesprek niet aan te nemen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar uw voicemail.
Gesproken meldingen	Uw headset informeert u over statuswijzigingen. Bijvoorbeeld:  "Power on" (inschakelen)  "Pairing successful" (koppelen gelukt)  "Phone 1 connected" (headset gekoppeld met telefoon 1)  "Mute on" (mutefunctie ingeschakeld)  "Answering call" (oproep wordt beantwoord)
De app installeren	Haal het meeste uit uw headset door onze gratis mobiele app te installeren, Plantronics Hub voor iOS/Android. Ontdek alle functies van uw headset, bekijk instructies en neem via uw smartphone eenvoudig contact op met Plantronics voor ondersteuning.  <a href="http://plantronics.com/software">plantronics.com/software</a> .



# Ondersteuning

<b>EN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NEE</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Duitsland 0800 9323 400 Oostenrijk 0800 242 500 Zwitserland 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

*\*Ondersteuning in het Engels*

For warranty details, go to [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## HULP NODIG?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc., BackBeat en Plantronics zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Octrooien in aanvraag.

207748-19 (09.16)