


# BackBeat serii 100

Instrukcja użytkowania

# Spis treści

Przyciski słuchawki	3
Zapewnij sobie bezpieczeństwo	3
Parowanie	4
Parowanie	4
Tryb parowania	4
Podstawy	5
Włączanie i wyłączanie zasilania	5
Regulacja głośności	5
Odebranie lub zakończenie rozmowy	5
Wyciszanie	5
Ponowne wybieranie numeru	5
Muzyka i inne funkcje	5
Ładowanie i dopasowanie	6
Ładowanie	6
Zakładanie	6
Funkcje słuchawki	7
Sterowanie głosowe	7
Ponowne nawiązywanie połączenia	7
Tryb parowania	7
Korzystanie z dwóch urządzeń	7
Komunikaty głosowe	7
Instalowanie aplikacji	7
Pomoc	8

# Przyciski słuchawki




	Wskaźnik LED słuchawki
	Zasilanie
	Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
	Gniazdo ładowarki
	Zmniejszanie głośności
	Zwiększanie głośności
	Poprzedni utwór
	Następny utwór
	Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania
	Wyciszenie


Zapewnij sobie  
bezpieczeństwo

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.

# Parowanie

Parowanie      Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawki.

- 1 Włącz słuchawkę, naciskając przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎, aż zostanie odtworzony komunikat „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED  zacznie migać czerwony i niebieski.




- 2 Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i wyszukiwać nowe urządzenia.
  - **iPhone** > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On\* (Wł.)
  - **Android** > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On (Wł.) > Scan\* (Wyszukaj)

**NOTA** \* Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

- 3 Wybierz opcję „PLT BB100 Series”.

W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.


Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźnik  przestanie migać.

Tryb parowania

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎, aż usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie).

**NOTA** Ze słuchawkami można sparować maksymalnie dwa urządzenia.

# Podstawy



Włączanie i wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎ do momentu usłyszenia komunikatu „power on” (włączanie) lub „power off” (wyłączenie).

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk zwiększania 🔊 lub zmniejszania 🔊 głośności.

Odebranie lub zakończenie rozmowy

Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎.

Wyciszenie

Podczas rozmowy naciśnij przycisk zwiększania 🔊 lub zmniejszania 🔊 głośności na dwie sekundy, aż usłyszysz komunikat „mute on” (wyciszenie włączone) lub „mute off” (wyciszenie wyłączone).

Ponowne wybieranie numeru

Dotknij dwukrotnie przycisku odbioru/zakończenia rozmowy ☎, aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem.

Muzyka i inne funkcje

Używaj słuchawki do słuchania muzyki, podcastów, wskazówek nawigacyjnych i innego dźwięku przesyłanego strumieniowo.

**NOTA** Funkcje różnią się zależnie od aplikacji.

**Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku**

Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎.

**Przejdź do następnego utworu**

Podczas transmisji dźwięku naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności do momentu odtworzenia następnego utworu.

**Ponownie odtwórz utwór**

Podczas transmisji dźwięku naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności do momentu ponownego odtworzenia utworu.


**Odtwarzanie poprzedniego utworu**


Podczas transmisji dźwięku odtwórz ponownie utwór, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby przejść do poprzedniego utworu.

**NOTA** Funkcje różnią się zależnie od urządzenia i aplikacji.

# Ładowanie i dopasowanie


## Ładowanie

Pełne ładowanie słuchawki trwa 90 minut. Po zakończeniu ładowania wskaźnik  gaśnie.




## Zakładanie

- 1 W słuchawkach są domyślnie zainstalowane średniej wielkości wkładki douszne. Wypróbuj różne wkładki (małe, średnie i duże) i wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do uszu.



- 2 Ułóż słuchawki na szyi i rozpocznij korzystanie z nich.



# Funkcje słuchawki

## Sterowanie głosowe

**Siri, Google Now™, Cortana** Naciśnij przycisk i przytrzymaj odbioru/zakończenia rozmowy ☎ przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał. Poczekać aż telefon oznajmi włączenie funkcji wybierania głosowego, wyszukiwania lub innych funkcji głosowych.

## Ponowne nawiązywanie połączenia

Jeśli słuchawki utracą połączenie Bluetooth z telefonem, spróbują nawiązać je ponownie. Jeśli słuchawka nie wznowi połączenia automatycznie, jeden raz naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎ lub ręcznie ponów połączenie, korzystając z menu Bluetooth w telefonie. Jeśli słuchawka pozostanie poza zasięgiem przez ponad 90 minut, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia DeepSleep.

## Tryb parowania

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎, aż usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie).

**NOTA** Ze słuchawkami można sparować maksymalnie dwa urządzenia.

## Korzystanie z dwóch urządzeń

Odbieranie połączeń z dwóch telefonów jest proste.

Podczas rozmowy słychać sygnał informujący o połączeniu przychodzącym z drugiego sparowanego telefonu.

Aby odebrać połączenie z drugiego telefonu, naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎, aby zakończyć bieżące połączenie i automatycznie odebrać nowe. Można też zignorować drugą rozmowę, a wtedy zostanie ona przekierowana do poczty głosowej.

## Komunikaty głosowe

Słuchawka informuje o zmianach stanu. Np.:

„Power on” (Zasilanie włączone)

„Pairing successful” (Parowanie udane)

„Phone 1 connected” (Połączono z pierwszym telefonem)

„Mute on” (Mikrofon wyłączony)

„Answering call” (Odbieranie połączenia)

## Instalowanie aplikacji

Zainstalowanie naszej darmowej aplikacji mobilnej Plantronics Hub na urządzenia iOS/Android pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości słuchawki. Poznaj wszystkie funkcje słuchawki, korzystaj z instrukcji użytkownika i z łatwością kontaktuj się z pomocą techniczną firmy Plantronics na swoim smartfonie.

[plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)



# Pomoc

<b>PL</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\* Pomoc w języku angielskim

Informacje o gwarancji można znaleźć na stronie [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## POTRZEBUJESZ POMOCY?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### Plantronics B.V.

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2016 Nazwy Plantronics, Inc. BackBeat i Plantronics są znakami towarowymi Plantronics, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez firmę Plantronics na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Zgłoszenia patentowe.

207748-21 (09.16)