

**plantronics®**

**MÁS  
INFORMACIÓN**

**Auriculares Bluetooth®  
BackBeat™ 903+**

# OBSERVE ATENTAMENTE

## BOTÓN DE LLAMADA


- **Contestar o finalizar una llamada** (oprime 1 vez)
- **Último número marcado** (oprime 2 veces)
- **Inicio de marcación activada por voz** (oprime durante 2-segundos hasta escuchar tono)
- **Recuperación de conexión Bluetooth perdida** (oprime 1 vez si los auriculares no vuelven a conectarse automáticamente)
- **Cancelar INDICADOR de llamada perdida** (oprime 1 vez)
- **Rechazar una llamada** (oprime durante 2-segundos)
- **Transferir audio desde o al teléfono** (durante la llamada, oprime durante 2-segundos)
- **Activar/desactivar indicador de línea** (con el auricular encendido, oprime durante 2-segundos los botones de llamada y de subida de volumen)

## PUERTO DE CARGA MICRO USB

- **Usar con el cargador de CA:** 1 hora antes de utilizarlo por primera vez 3 horas (carga completa)
- **No utilice el auricular mientras se carga**

## BOTONES DE VOLUMEN/DESPLAZAMIENTO

- **Subir/bajar volumen** (oprime 1 vez para cambiar de nivel)
- **Avanzar/retroceder pista** (oprime durante 2 segundos para cambiar de pista)
- **Activar/desactivar OpenMic™** (oprime durante 3-segundos los botones de llamada y de bajada de volumen)



## INDICADOR

- **Cargando** (rojo sin parpadeo)
- **Carga completa** (destello azul fijo breve)
- **Batería baja** (2 destellos rojo cada 15 minutos)
- **Llamada en curso** (destello azul cada 2 segundos)
- **Llamada perdida** (3 destellos morados que se repiten durante 5 minutos o hasta que se desactiva)
- **Modo de apareamiento** (destellos rojos y azules que se repiten)

## BOTÓN DE MÚSICA


- **Reproducir/pausa** (oprime 1 vez)
- **Refuerzo de graves** (oprime durante 2-segundos)
- **Cancelar sonido de llamada/música** (oprime 1 vez)
- **Usar OpenMic™ para detener la reproducción y activar el micrófono** (oprime 1 vez)

## BOTÓN DE ENCENDIDO/APAREAMIENTO

- **Encendido/apagado** (oprime durante 2-segundos para encender, oprime durante 4-segundos para apagar)
- **Activación de modo de apareamiento tras la configuración inicial** (oprime hasta que el INDICADOR parpadee rojo y azul)
- **Comprobar el nivel de carga de la batería** (oprime 1 vez)

**¡Protégase!** Por favor lea la Guía de Seguridad antes de utilizar su nuevo auricular.

# CONECTAR A SU TELÉFONO



## 1. PREPARAR

Active la función Bluetooth del dispositivo. A continuación, haga que añada, busque o descubra nuevos dispositivos Bluetooth.

**Los teléfonos cuentan con diferentes menús entre los que seleccionar:**

**iPhone:** Configuración > General > Bluetooth > Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)

**Smartphone BlackBerry®:** Configuración/opciones > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos

**VÍDEO TUTORIAL PARA EE. UU.:**  
[www.plantronics.com/pairing](http://www.plantronics.com/pairing)




## 2. CONFIGURAR

**Por primera vez, al sacarlo de la caja:**

Con los auriculares apagados, active el modo de apareamiento Bluetooth oprimiendo el botón de encendido/apareamiento. El INDICADOR parpadeará rojo y azul para indicar el modo de apareamiento.

**Apareamiento con un teléfono nuevo/Reconexión con el original:**

Con los auriculares apagados, oprima el botón de encendido/apagado hasta que el INDICADOR parpadee en rojo/azul.



## 3. CONECTAR

Seleccione "PLT\_BB903+" en la lista de dispositivos Bluetooth que le mostrará el dispositivo.

Si el dispositivo le solicita una clave, introduzca cuatro ceros (0000). En la pantalla verá \*\*\*\*.

En algunos dispositivos deberá confirmar la conexión después del apareamiento.


El INDICADOR del auricular dejará de parpadear rojo y azul cuando el apareamiento o conexión se haya completado correctamente.

Puede realizar una llamada utilizando el teclado del dispositivo o la función de marcación por voz.

# COLÓQUESELO

Para conseguir el mejor rendimiento de sonido y un ajuste cómodo y seguro, ajuste los auriculares de modo que descansen cómodamente sobre su oreja y alrededor de la parte posterior del cuello.

1. Colóquese el cable estéreo por detrás del cuello.
2. Coloque un auricular detrás de la oreja y asegure el extremo del auricular en la oreja empleando las opciones de giro y ajuste.
3. Repita el paso 2 con el otro auricular y continúe ajustando en cada oreja hasta que ambos extremos del auricular descansen con comodidad y seguridad en las orejas.



# ESCUCHE LAS ALERTAS DE VOZ

Los auriculares emiten varias alertas de estado, en inglés, cuando se encienden, apagan, queda poca batería para tiempo de escucha o se pierde o recupera la conexión Bluetooth con el teléfono.

## LO QUE ESCUCHARÁ

## CUÁNDO LO ESCUCHARÁ

**"Listening Time: (7 hrs, 6 hrs, 5 hrs, 4 hrs, 3hrs, 2hrs, 1hr)"**

(Tiempo de escucha: 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora)

Después de oprimir por 2-segundos el botón de encendido para activar el dispositivo o después de oprimir durante la reproducción de música

**"Battery Low"**

(Batería baja)

Cuando sólo le resten 30 minutos de carga

**"Recharge Battery"**

(Recargue la batería)

Cuando sólo le resten 10 minutos de carga

**"Connected"**

(Conectado)

Después de oprimir el botón de encendido para activar el dispositivo o para reconectar una conexión de Bluetooth interrumpida.

**"Incoming Call"**

(Llamada entrante)

Cuando hay una llamada entrante en su teléfono

**"Track Forward/Back "**

(Avanzar/Retroceder pista)

Después de oprimir por de 2-segundos el botón de avanzar o retroceder pista

**"Mute On"**

(Función SILENCIO activada)

Después de tocar el botón de música durante una llamada

**"Mute Off"**

(Función SILENCIO desactivada)

Cuando la función Silencio está activada durante una llamada, después de oprimir el botón de música

**"Lost connection"**

(Conexión perdida)

Cuando el teléfono pierde la conexión Bluetooth con los auriculares

# SUGERENCIAS

## **Realización de llamadas con la marcación por voz:**

Los auriculares admiten la función de marcación por voz de su teléfono. Oprima el botón de llamada durante 2-segundos hasta oír un tono grave. Es posible que el teléfono emita un mensaje para solicitarle un nombre. Compruebe la documentación del teléfono para obtener detalles.

## **Oiga lo que ocurre a su alrededor:**

Los auriculares utilizan la función OpenMic™ para detener la música cuando desea oír lo que ocurre a su alrededor o tener una charla rápida con alguien cercano. Para utilizar esta función, oprima una vez el botón de música. A continuación, vuelva a oprimir cuando termine y desee continuar escuchando música.

Para desactivar esta función, oprima los botones de llamada y bajar volumen durante 3-segundos (oirá una serie de tonos grave-agudo-grave). Para reactivar esta función, oprima los botones de llamada y bajar volumen durante 3-segundos (oirá una serie de tonos agudo-grave-agudo).

## **Verificar el nivel de la batería:**

Si se encuentra en una llamada en curso o escucha música y escucha 3 tonos agudos, le restan menos de 10 minutos de tiempo de escucha.

En otras ocasiones, podrá verificar el nivel de batería oprimiendo el botón de encendido. Los auriculares le indicarán las horas de uso restantes.

El INDICADOR también parpadea rojo para mostrar el nivel de la batería.

1 destello = más de 2/3 del total

2 destellos = 1/3 - 2/3 del total

3 destellos = menos de 1/3 del total

## **Permanezca cerca del dispositivo:**

La tecnología Bluetooth ofrece un "rango" de alcance funcional de hasta 10 metros de distancia entre el dispositivo y los auriculares sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión. Para lograr la mejor recepción de sonido, mantenga el dispositivo en el lado izquierdo del cuerpo.

## **Cómo restablecer la conexión:**

Los auriculares intentan recuperar la conexión Bluetooth interrumpida. Si no lo consiguen, oprima el botón de llamada una vez o vuelva a establecer la conexión de forma manual a través del menú Bluetooth del dispositivo.

# ESPECIFICACIONES

<b>Tiempo de conversación/escucha</b>	Hasta 7 horas
<b>Tiempo de espera</b>	Hasta 7 días
<b>Rango de funcionamiento (distancia)</b>	Hasta 10 metros de alcance
<b>Peso de los auriculares</b>	34 gramos
<b>Dimensiones de los auriculares</b>	L x A x A = 330 mm x 20 mm (en el punto más ancho del auricular) x 57 mm
<b>Conector de carga</b>	Carga Micro USB
<b>Tipo de batería</b>	Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)
<b>Tiempo de carga (máximo)</b>	3 horas
<b>Requisitos de alimentación</b>	5 V CC - 180 mA
<b>Versión de Bluetooth</b>	2.1 + Tasa de datos mejorada (EDR) y transferencia de paquetes de datos eSCO
<b>Funciones Bluetooth</b>	Admite distribución de audio avanzado (A2DP), control remoto para vídeo y sonido (AVRCP), manos libres (HFP) v1.5 y auricular (HSP) v1.1
<b>Temperatura de almacenamiento, funcionamiento y carga</b>	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

# ¿NECESITA MÁS AYUDA?

**Soporte para EE. UU.:**

1-866-363-BLUE (2583)

**Información sobre la garantía limitada de 1 año:**

[www.plantronics.com/warranty](http://www.plantronics.com/warranty)

© 2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, BackBeat y OpenMic son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. iPhone es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. BlackBerry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada y/o se usa en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Patentes US D619561; China ZL200930192537.2; EM 001142582-002; Taiwán D135150; pendiente de otras patentes AM84445-02 (03/11)

