


BackBeat FIT 300-serien

Användarhandbok

Innehåll

Översikt över inbyggd fjärrkontroll	3
Var försiktig	3
Parkoppla	4
Parkoppla	4
Parkopplingsläge	4
Grunderna	5
Sätta på eller stänga av strömmen	5
Besvara eller avsluta ett samtal	6
Justera volymen	6
Musik och mer	7
Anslut igen	10
Stäng av mikrofonen på headsetet	10
Återuppringning	10
Ladda och anpassa	12
Ladda	12
Få optimal ljudkvalitet	12
Använda headsetet	13
Headsetfunktioner	14
Snabbladdning	14
Parkoppla flera enheter	14
Använda två enheter	14
Röststyrning	15
Röstmeddelanden	15
DeepSleep-läge	16
Installera appen	16
Support	17

Översikt över inbyggd fjärrkontroll



	Laddningsuttag
	Indikatorlampa för headsetet (LED)
	Mittenknapp: spelar upp/pausar musik
	Mittenknapp: aktiverar röstuppringning, sökning och andra funktioner för smarttelefonen
	Mittenknapp: svarar på/avslutar/avvisar samtal
	Mittenknapp: återuppringning
	Mittenknapp: ström på/av
	Mittenknapp: statuskontroll, batterinivå och anslutningsstatus
	Knapp för höjning av volym: hoppar till nästa spår
	Knapp för höjning av volym: höjer volymen
	Knapp för sänkning av volym: spelar upp föregående spår
	Knappen för sänkning av volym: sänker volymen
	Knapp för höjning och sänkning av volym: ljud på/av

Var försiktig


Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet, laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda det nya headsetet.

Parkoppla

Parkoppla

Första gången du startar ditt headset börjar parkopplingen.

- 1 Aktivera headsetet genom att trycka på mittenknappen tills du hör "pairing" (parkoppling) och lampan blinkar red and blue.



- 2 Aktivera Bluetooth® på telefonen och sök efter nya enheter.
 - **iPhone** > Inställningar > Bluetooth > På*

- **Android** > Inställningar > Bluetooth > På > Sök*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.

- 3 Välj "PLT BBFIT300 SERIES".


Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.

När enheterna är parkopplade hörs "pairing successful" (parkoppling slutförd) och indikatorlampan slutar blinka.

Parkopplingsläge

Med headsetet avstängt håller du mittenknappen nedtryckt tills du hör "pairing" (parkoppling).


OBSERVERA Du kan ansluta upp till 2 enheter till headsetet.



Grunderna


Sätta på eller stänga av
strömmen

Tryck på mittenknappen i två sekunder tills du hör "power on" eller "power off" (ström på/ström av).




Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck på mittenknappen .



Justera volymen

Tryck på volym upp (+) eller volym ned (-).




Musik och mer

Lyssna på musik, poddsändningar, navigeringstips och annat direktuppspelat ljud på headsetet.
OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet.


Spela upp eller pausa ljud

Tryck på mittenknappen.




Hoppa till nästa spår

Håll in volym upp (+) i mer än en sekund.




Starta om spår

Om du trycker på mittenknappen medan ljudet är pausat hör du att spåret startas om.




Spela upp föregående spår

Tryck på knappen för sänkning av volym tills du hör en bekräftelseton för att starta om aktuellt spår. Tryck på knappen två gånger (varje tryckning tills bekräftelsetonen hörs) om du vill hoppa till föregående spår.



Få åtkomst till musik- och samtalskontroller


Använd det sladdmonterade reglaget med höger eller vänster hand – det som passar dig bäst.



Anslut igen


Om ditt headset förlorar Bluetooth-anlutningen med telefonen försöker anlutningen upprättas automatiskt.

Om headsetet inte kan återansluta trycker du på valfri knapp en gång eller återupprättar anlutningen manuellt via Bluetooth i telefonen. Om ditt headset är utanför räckvidden i mer än 90 minuter aktiveras DeepSleep-läget.




Stäng av mikrofonen på headsetet

Under ett samtal trycker du på och håller ned volym upp eller volym ned tills du hör "mute on" (mikrofon avstängd) eller "mute off" (mikrofon på). Ett meddelande upprepas var 15:e minut när mikrofonen är avstängd.



Återuppringning


Tryck två gånger på mittenknappen om du vill ringa det senast slagna numret.



Ladda och anpassa

Ladda


Luckan som täcker laddningsporten sitter på vänster sida av sladdmonterade kontrollenheten. Öppna den med dina naglar. För optimal prestanda bör du ladda batteriet helt innan användning.




Det tar upp till 2 timmar att ladda hörlurarna från tomt till fullt laddat batteri. När de laddas lyser indikatorlampan rött, och den slutar lysa när laddningen är färdig.

Få optimal ljudkvalitet

För att få optimal ljudkvalitet är det viktigt att öronsnäckorna passar dina öron. Prova de tre olika storlekarna på öronkuddarna för att hitta den storlek som passar dig bäst. Det kan hända att du behöver olika storlekar för varje öra. Skåran är större på den högra öronkudden än den vänstra.




- 1 **Prova öronsnäckorna** Trä in öronsnäckorna i öronen och se till att de stabiliserande öronbyglarna sitter bra i öronen.




Den stabiliserade öronbygeln ska kännas bekväm när den sitter säkert i örat.

Lystna på din favoritmusik medan du provar de olika öronkuddarna, och välj den storlek som ger bästa passform och ljudkvalitet.

- 2 **Ta bort öronkudden** Ta bort öronkudden genom att dra ut den rakt framåt. Du behöver använda en del kraft.




- 3 **Byta ut öronkudden** Tryck fast öronkudden på öronsnäcken märkt med L eller R. Gummiöronkuddens skåra ska vara i linje med den upphöjda plastupphöjningen på öronsnäcken.




- 4 **Rengöra öronkudden** När öronkuddarna blir smutsiga rekommenderas det att du torkar av den med en alkoholindränkt trasa eller en bomullspinne doppad i isopropanol. Alkoholen dödar bakterier som kan lukta illa och tar bort smuts och öronvax.
- 5 När sladden blir smutsig rekommenderas du att använda en fuktig, intvålad trasa för att rengöra den.

Använda headsetet

- 1 Lägga headsetsladden bakom nacken och fästa klädklämman på baksidan av tröjan för maximal passform och stabilitet.



- 2 Ett annat alternativ för bättre passform och stabilitet är att rulla upp sladden i en ögla med klädklämman i stället för att fästa den på kläderna.




Headsetfunktioner

Snabbladdning

Ladda ett tomt batteri i 15 minuter för upp till 1 timmes musiklyssning.

Parkoppla flera enheter

Öronsnäckorna kan parkoppla och ansluta två enheter. Om du vill starta parkopplingsläget efter den första parkopplingsprocessen startar du med öronsnäckorna på och i viloläge. Håll in volym upp- och volym ned-knapparna samtidigt tills du hör "pair mode" (parkopplingsläge) och indikatorlampan blinkar rött och blått.




Använda två enheter

Det är enkelt att besvara samtal från två enheter.


När du redan är i samtal hörs en ringsignalsaviserings för det inkommande samtalet på den andra parkopplade enheten.

Om du vill svara på ett annat samtal från den andra enheten trycker du på mittenknappen. Då avslutas det pågående samtalet och du besvarar det nya samtalet automatiskt. Om du väljer att inte svara överförs det andra samtalet till röstbrevlådan.



Röststyrning

Siri, Google Now™, Cortana Håll samtalsknappen nedtryckt i 2 sekunder när du inte är i samtal tills du hör tonen. Vänta på telefonmeddelandet som aktiverar röstuppringning, sökning och andra röststyrningsfunktioner för smarttelefonen.



Röstmeddelanden

Headsetet informerar dig om statusändringar. Till exempel:

"Power on" (ström på)

"Pairing successful" (parokoppling slutförd)

"Phone 1 connected" (telefon 1 ansluten)


"No phone is connected" (ingen telefon är ansluten)

"Mute on" (mikrofon avstängd)

DeepSleep-läge

Om du lämnar hörlurarna påslagna, men utanför räckvidden för den parkopplade telefonen i mer än 120 minuter, aktiveras DeepSleep-läget för headsetet, vilket innebär att du sparar batteriladdning.

När öronsnäckorna är inom räckvidden för telefonen igen trycker du bara på mittenknappen så avslutas DeepSleep-läget.



Installera appen

Få ut maximalt av ditt headset genom att installera vår kostnadsfria mobilapp, Plantronics Hub för iOS/Android. Utforska alla funktioner på ditt headset, visa instruktioner och kontakta enkelt Plantronics support från din smartphone.

plantronics.com/software



Support

SV 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Support på engelska*

Fullständig garantiinformation finns på plantronics.com/warranty.

VILL DU HA MER HJÄLP?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics och Simply Smarter Communications är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är registrerade USA och andra länder. PLT är ett varumärke som tillhör Plantronics, Inc. iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Patent: EM 002814079; sökta patent finns.

208877-26 (01.18)