


# Серия BackBeat FIT 3100

Руководство пользователя

# Комплект поставки

Обзор элементов управления	3
Питание, сопряжение и зарядка	4
Включение питания футляра	4
Первое сопряжение	4
Режим сопряжения	4
Зарядка	5
Установка приложения	6
Основная информация	7
Включение/отключение питания наушников	7
Регулировка громкости	7
Воспроизведение или остановка аудио	7
Выбор композиции	7
Выполнение/принятие/завершение вызова	8
Использование Siri, Google Now	8
Режим DeepSleep	8
Переключение элементов управления для улучшения качества звука	8
Поддержка	9

# Обзор элементов управления



<b>Справа</b>	<b>Основной наушник (выполняет сопряжение с телефоном)</b>
▶	Воспроизведение/приостановка воспроизведения * Нажмите 1 раз
▶	Следующая композиция* Нажмите 2 раза
◀	Предыдущая композиция* Нажмите 3 раза
☎	Прием/завершение вызова Нажмите 1 раз
Siri/ Google Now	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
⏻	Включение питания Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
⏹	Выключение питания Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд
📶	Сопряжение Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд при отключенном питании наушников
	Повторное подключение к левому наушнику нажмите на каждый наушник 3 раза
<b>Слева</b>	<b>Дополнительный наушник (подключается к правому наушнику)</b>
🔊+	Увеличение громкости Коснитесь для увеличения уровня (датчик касания)
🔊-	Уменьшение громкости Нажмите и удерживайте
⏻	Включение питания Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
⏹	Выключение питания Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд
	Повторное подключение к правому наушнику Нажмите на каждый наушник 3 раза

**ПРИМЕЧАНИЕ** \*В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться. Они могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями.


# Питание, сопряжение и зарядка

## Включение питания футляра

При поставке с завода зарядный футляр находится в режиме глубокого сна в целях экономии заряда аккумулятора. Включите питание зарядного футляра, чтобы зарядить наушники для первого использования.

Нажмите и удерживайте кнопку зарядного футляра в течение двух секунд, чтобы включить его питание.


Загорятся светодиодные индикаторы зарядного футляра.



## Первое сопряжение

При первом извлечении наушников из зарядного футляра начинается процесс сопряжения.

- 1 Извлеките наушники из футляра. Светодиодный индикатор, расположенный на правом наушнике, мигает красным и белым, оповещая о режиме сопряжения.




- 2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
  - iPhone Настройки > Bluetooth > Вкл.\*
  - Android™ Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств\*

**ПРИМЕЧАНИЕ** \*Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите «PLT BBFIT31XX Series». После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно завершено»), а светодиодный индикатор на наушниках перестанет мигать.


## Режим сопряжения

Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте правый наушник, пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).



## Зарядка

Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный футляр. Зарядите футляр, подключив его к компьютеру или зарядному устройству USB. Для быстрой зарядки подключите их к настенному зарядному устройству.



**ПРИМЕЧАНИЕ** Если зарядный футляр разряжен, сначала отдельно зарядите его, а затем наушники.

---

Светодиодные индикаторы на наушниках/футляре

---

Зарядка наушников Вкл.

---

Зарядка футляра Мигание

---

Наушники полностью заряжены Выкл.

---

Футляр полностью заряжен Выкл.

---

# Установка приложения


Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников, загрузите бесплатное приложение BackBeat для устройств на платформе iOS/Android.

С этим приложением вы сможете:

- выполнять потоковую передачу списка воспроизведения, запускать секундомер, настраивать параметры громкости, а также использовать многие другие возможности наушников (My Tap);
- изменять язык наушников;
- включать/отключать настройки;
- переключать элементы управления наушниками от правого наушника к левому;
- использовать функцию Find MyHeadset;
- просматривать руководство пользователя.




# Основная информация



## Включение/отключение питания наушников

Наушники можно включать/выключать автоматически или вручную.

- **Автоматически:** при извлечении наушников из футляра наушники включаются автоматически. И наоборот, когда вы кладете наушники обратно в футляр, их питание автоматически отключается и начинается процесс зарядки.



- **Вручную:** нажмите и удерживайте кнопку наушника в течение 2 секунд, чтобы включить его. Для отключения питания наушников вручную нажмите и удерживайте кнопку в течение четырех секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ** При выключении правого наушника также отключается левый наушник. Чтобы включить питание, включите наушники по отдельности.

### Передача питания

Если заряд правого наушника заканчивается, все функции и звук передаются на левый наушник.

## Регулировка громкости

Левый наушник оснащен сенсорной кнопкой. Достаточно легкого прикосновения.

- 1 Чтобы **увеличить громкость**, коснитесь левого наушника.
- 2 Чтобы **уменьшить громкость**, коснитесь и удерживайте левый наушник.

## Воспроизведение или остановка аудио

Коснитесь правого наушника.

**ПРИМЕЧАНИЕ** В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться.

## Выбор композиции

Чтобы перейти к следующей композиции, дважды нажмите на правый наушник. Чтобы вернуться к предыдущей композиции, нажмите трижды на правый наушник.

**ПРИМЕЧАНИЕ** В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться. Они могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями.

Выполнение/принятие/  
завершение вызова

**ответ на вызов или завершение вызова;**  
Коснитесь правого наушника.

Использование Siri,  
Google Now

**Ответ на второй вызов**

Сначала нажмите на правый наушник, чтобы завершить текущий вызов, затем повторно нажмите на правый наушник, чтобы ответить на новый вызов.

Ваши наушники поддерживают функции виртуального личного помощника, такие как Siri и Google Now.

Нажмите и удерживайте правый наушник в течение двух секунд, чтобы включить функцию виртуального личного помощника на устройстве.

Режим DeepSleep

Когда включенные наушники находятся за пределами радиуса действия связи с сопряженным устройством, в целях экономии заряда аккумулятора по истечении 120 минут они переключаются в режим DeepSleep, а по истечении 7 дней питание отключается.

Для выхода из режима DeepSleep выберите:

- по истечении **120 минут** включите оба наушника.
- по истечении **7 дней** выполните сброс, отключив и включив питание.

Переключение  
элементов управления  
для улучшения качества  
звука

Для наилучшей работы Bluetooth держите телефон/аудиоустройство с той же стороны, что и основной наушник.

Правый наушник является основным по умолчанию. Он подключается к телефону/аудиоустройству, а левый наушник автоматически подключается к правому.

Если вы предпочитаете пользоваться телефоном/аудиоустройством с левой стороны, воспользуйтесь функцией переключения основного наушника в приложении BackBeat, чтобы сделать левый наушник основным. При этом подключение Bluetooth, а также основные элементы управления перейдут на левый наушник, а регулирование громкости и элементы управления My Tap — на правый.



# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. BackBeat и Plantronics являются товарными знаками Plantronics, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Plantronics Hub является товарным знаком Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Plantronics, Inc. по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

213298-25 05.20