


# Serie BackBeat FIT 350

Guía del usuario

# Contents

Descripción general del auricular	3
Mantenga la seguridad	3
Instalación de la aplicación	4
Emparejamiento	5
Emparejamiento	5
Modo de emparejamiento	5
Carga y ajuste	6
Carga	6
Carga rápida	6
Ajuste	6
Cómo llevar puestos los auriculares	7
Conceptos básicos	8
Encendido o apagado	8
Ajuste del volumen	8
Música y más	8
Reconexión	8
Cómo contestar o poner fin a una llamada	8
Último número marcado	8
Activación de la función mute del auricular	8
Características del auricular	9
Asistente por voz	9
Cómo contestar llamadas desde un segundo dispositivo	9
Avisos de voz	9
Modo DeepSleep	9
Asistencia	10

# Descripción general del auricular



	Puerto de carga
	Alimentación
	Apagado
	Subir volumen
	Avanzar
	Mute
	Reproducir/Pausa
Siri, Google Now™	Asistente por voz
	Emparejamiento Bluetooth®
	Botón de respuesta y
	Bajar volumen
	Retroceder

Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

# Instalación de la aplicación

Saca el máximo partido a tu auriculares mediante la descarga de nuestra aplicación gratuita BackBeat para iOS/Android™

Con esta aplicación, podrás:

- Encendido/apagado de las funciones
- Find MyHeadset
- Ver la guía del usuario



Para sacar el máximo partido, instala la aplicación BackBeat en cada dispositivo emparejado con los auriculares.




# Emparejamiento

## Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que enciendas el auricular.

- 1 Enciende el auricular pulsando el botón central  hasta que escuches "emparejamiento" y la luz LED  parpadee en rojo y azul.




- 2 Activar el Bluetooth® del teléfono y buscar nuevos dispositivos.

- **iPhone** > Ajustes > Bluetooth > Encendido\*
- **Android** > Ajustes > Bluetooth > Encendido > Buscar\*

**NOTA** \*Los menús varían de un dispositivo a otro.

- 3 Selecciona "Serie PLT BBFIT350".  
Si fuera necesario, introduce cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepta la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirás "emparejamiento realizado correctamente" y la luz indicadora  dejará de parpadear.

## Modo de emparejamiento

Existen dos formas de poner los auriculares en modo de emparejamiento. Elige una opción:

- Con los auriculares encendidos, mantén pulsados los botones para subir (+) y bajar (-) el volumen hasta que oigas "emparejamiento".
- Con el auricular apagado, mantén pulsado el botón central hasta que oigas "emparejamiento".

**NOTA** Podrás conectar hasta dos dispositivos con el auricular.

# Carga y ajuste

## Carga

La puerta que cubre el puerto de carga está ubicada en el lado izquierdo del controlador en línea. Ábrela con la uña. Para un rendimiento óptimo, carga completamente la batería antes de su uso.


Se necesitan 2 horas para cargar los auriculares por completo partiendo de una batería totalmente agotada. Durante la carga, la luz indicadora se ilumina en rojo y se apaga cuando acaba de cargarse.

## Carga rápida


Carga los auriculares durante 15 minutos para disfrutar de hasta una hora de escucha.

## Ajuste

Para obtener el mejor sonido, resulta fundamental contar con un buen aislamiento en el canal auditivo. Pruebe los tres extremos de auricular de diferente tamaño para descubrir cual se adapta mejor. Puede que prefieras un extremo auricular de diferente tamaño en cada oído para un mejor ajuste. La muesca del lado derecho es más grande que la del auricular izquierdo.




- 1 **Pruébalo** Coloca los extremos del intraauricular en los oídos y asegúrate de que el gancho de sujeción está metido de forma segura en la oreja para una mayor estabilidad.



El gancho de sujeción debería resultar cómodo al colocarse correctamente en la oreja. Escucha tu canción favorita mientras pruebas cada extremo del auricular y selecciona el que te proporcione el mejor ajuste y sonido.

- 2 **Extrae el extremo del auricular** Para extraer el extremo del auricular, tira hacia afuera con fuerza.
- 3 **Sustituye el extremo del auricular** Empuja el extremo del auricular hacia la punta del intraauricular marcada con una "L" (izquierdo) o "R" (derecho), de tal forma que la muesca en el auricular de plástico quede alineada con la muesca elevada de la punta del intraauricular.




### Cómo llevar puestos los auriculares


- 4 **Limpia el extremo auricular** Cuando sea necesario, limpia el extremo con un paño con alcohol o un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico.

Hay 2 formas de usar la pinza para la ropa para estabilizar los auriculares.

- **Fijación** Coloca el cable de los auriculares por detrás del cuello y fija la pinza a tu ropa.



- **Acortamiento** Sujeta el exceso de cable con la pinza.



# Conceptos básicos

## Encendido o apagado

Para encender, pulsa el botón central durante 2 segundos hasta que oiga "encendido". Para apagar, pulsa el botón central durante 4 segundos hasta que oiga "apagado".

## Ajuste del volumen

Pulsa el botón para subir (+) o bajar (–) el volumen.

## Música y más

Escuche su música, podcasts, navegación y otras transmisiones de audio en los auriculares.

**NOTA** La función varía según la aplicación.

### Cómo reproducir o pausar el audio

Toca el botón central.

### Cómo pasar a la siguiente pista

Pulsa el botón Subir volumen (+) durante 2 segundos.

### Reproducción de la pista anterior

Pulsa el botón para bajar el volumen hasta oír el tono de confirmación que reinicia la pista actual. Pulse el botón dos veces (cada pulsación hasta que suene el tono de confirmación) para pasar a la pista anterior.

## Reconexión


Si el auricular pierde la conexión Bluetooth con el teléfono, intentará recuperar la conexión automáticamente.

Si el auricular no logra volver a conectarse, toca cualquier tecla una vez o conéctate manualmente a través del Bluetooth del teléfono. Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 90 minutos, el modo DeepSleep se activará.

## Cómo contestar o poner fin a una llamada

Pulsa el botón central .

## Último número marcado

Toca dos veces el botón central  para marcar el último número al que llamaste.

## Activación de la función mute del auricular

Durante una conversación, mantén pulsados los botones para subir o bajar el volumen hasta que oigas "función MUTE activada" o "función MUTE desactivada". Se repetirá una alerta cada 15 minutos cuando la función mute está activada.



# Características del auricular

## Asistente por voz

**Siri, Google Now™, Cortana.** Mantén pulsado el botón central durante 2 segundos hasta que escuches un tono. Espera hasta el aviso del teléfono para activar la marcación por voz, la búsqueda y otros controles de voz del smartphone.

## Cómo contestar llamadas desde un segundo dispositivo

Es fácil contestar llamadas de dos dispositivos.

Cuando tengas una llamada activa, oirás una notificación de timbre de la llamada entrante procedente del segundo dispositivo emparejado.

Para responder a una segunda llamada de otro dispositivo, toca primero el botón central para finalizar la llamada actual y, a continuación, toca de nuevo el botón central para responder a la nueva llamada. Si decides abstenerse de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.

## Avisos de voz

Su auricular le informa de los cambios de estado. Por ejemplo:

"Power on" (Alimentación encendida)

"Pairing successful" (Emparejamiento realizado correctamente)


"Phone 1 connected" (Teléfono 1 conectado)

"No hay teléfonos conectados"

"Mute on" (Función MUTE activada)

## Modo DeepSleep

Si dejas los auriculares encendidos pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante 90 minutos, los auriculares ahorrarán batería pasando al modo DeepSleep.

Cuando vuelvas a encontrarte dentro del alcance del teléfono, pulsa el botón central  para salir del modo DeepSleep.

# Asistencia

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. la utiliza en virtud de una licencia. Apple y Siri son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

213118-08 (12.18)