


BackBeat FIT 350-serie

Gebbruikershandleiding

Inhoud

Overzicht van de headset	3
Wees veilig	3
De app installeren	4
Koppelen	5
Verbinden met uw telefoon	5
Koppelingsmodus	5
Charge and fit	6
Opladen	6
Snel opladen	6
Pasvorm	6
De headset dragen	7
Basisprincipes	8
In- of uitschakelen	8
Volume aanpassen	8
Muziek en meer	8
Opnieuw aansluiten	8
Oproep beantwoorden of beëindigen	8
Nummerherhaling	8
De mutefunctie van de oortelefoon inschakelen	8
Kenmerken van de headset	9
Voice assistant	9
Oproepen beantwoorden vanaf een tweede apparaat	9
Gesproken meldingen	9
DeepSleep-modus	9
Ondersteuning	10

Overzicht van de headset



	Oplaadpoort
	Voeding
	Uitschakelen
	Volume hoger
	Volgend nummer
	Mute
	Afspelen/pauzeren
Siri, Google Now™	Voice assistant
	Bluetooth®-koppeling
	Aannemen/beëindigen van gesprek
	Volume lager
	Vorig nummer

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

De app installeren

Haal het meeste uit uw headset door onze gratis app, BackBeat voor iOS/Android™, te installeren.

Met deze app kunt u:

- Schakel de functies in/uit
- Find MyHeadset
- De gebruikershandleiding bekijken



Voor een optimaal resultaat kunt u de BackBeat-app installeren op ieder apparaat dat aan de headset is gekoppeld.




Koppelen


Verbinden met uw telefoon

Als u uw headset de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

- 1 Schakel de headset in door op de middelste knop  te drukken totdat u "pairing" (koppelen) hoort en het LED-lampje  rood en blauw knippert.



- 2 Activeer bluetooth® op uw telefoon en zoek naar nieuwe apparaten.
 - **iPhone** > Instellingen > Bluetooth > Aan*
 - **Android** > Instellingen > Bluetooth > Aan > Scannen*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
- 3 Selecteer "PLT BBFIT350-serie".
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.
Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en stopt het indicatielampje  met knipperen.

Koppelingsmodus

U kunt uw headset op 2 manieren in de koppelingsmodus zetten. Kies een van deze opties:

- Met de headset ingeschakeld, houdt u de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.
- Met de headset uitgeschakeld, houdt u de middelste knop ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.

OPMERKING U kunt maximaal 2 apparaten op uw headset aansluiten.

Charge and fit

Opladen

Het afsluitklepje voor de oplaadaansluiting bevindt zich links op de regelmodule in het snoer. Open het met uw nagel. Laad de batterij voor gebruik volledig op voor optimale prestaties.


Het duurt maximaal 2 uur om de koptelefoon volledig op te laden als de batterij helemaal leeg is. Tijdens het opladen is het indicatielampje rood. Zodra het opladen is voltooid, gaat het lampje uit.

Snel opladen


Laad uw headset in 15 minuten op om een uur lang naar muziek te kunnen luisteren.

Pasvorm

Voor het beste geluid is het essentieel dat de oordopjes perfect aansluiten op uw gehoorgang. Probeer de drie setjes oordopjes met verschillende maten om te zien welke het beste passen. Het is mogelijk dat u voor het ene oor aan een andere maat de voorkeur geeft dan voor het andere oor. De inkeping in de oordopjes is aan de rechterzijde groter dan aan de linkerzijde.




- 1 **Probeer het maar eens uit** Doe de oortelefoon in uw oren en zorg ervoor dat de stabilisator goed in uw oor zit voor stabiliteit.



De stabilisator moet comfortabel zitten zodra deze goed in uw oor is geplaatst.

Luister naar een favoriet nummer terwijl u elk oordopje uitprobeert en er een kiest die het beste past en klinkt.

- 2 **De oordopjes verwijderen** Om de oordopjes te verwijderen, trekt u ze met enige kracht recht uit de oortelefoon.
- 3 **De oordopjes vervangen** Als u de oordopjes vervangt, duwt u ze op de oortelefoon gemarkeerd met "L" of "R", waarbij de inkeping op de rubberen oordopjes met de plastic ribbeltjes in de oortelefoon is uitgelijnd.




- 4 **Het oordopje reinigen** Reinig indien nodig het oordopje met een met alcohol bevochtigd doekje of wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol.


De headset dragen

Er zijn 2 manieren waarop u de kledingclip kunt gebruiken om uw headset te stabiliseren.

- **Vastmaken** Drapeer het snoer van de headset achter uw nek en maak de kledingclip aan uw kleding vast.



- **Inkorten** Zet overtollig snoer met de clip vast.



Basisprincipes

In- of uitschakelen

Houd de middelste knop 2 seconden ingedrukt tot u "power on" (inschakelen) hoort om in te schakelen. Houd de middelste knop 4 seconden ingedrukt tot u "power off" (uitschakelen) hoort om uit te schakelen.

Volume aanpassen

Tik op de knop Volume hoger (+) of lager (-).

Muziek en meer

Luister naar uw muziek, podcasts, navigatie en andere streaming audio op uw headset.

OPMERKING *Functie varieert per applicatie.*

Audio afspelen of pauzeren

Tik op de middelste knop.

Naar volgend nummer gaan

Houd de knop Volume omhoog (+) 2 seconden ingedrukt.

Vorig nummer afspelen

Druk op de volumeknop totdat u de bevestigingstoon hoort om het huidige nummer opnieuw te starten. Druk tweemaal op de knop (elke keer totdat bevestigingstoon klinkt) om terug te gaan naar vorige nummer.

Opnieuw aansluiten

Als de Bluetooth-verbinding tussen uw headset en telefoon wordt verbroken, probeert de headset automatisch opnieuw verbinding te maken.

Als het de headset niet lukt om opnieuw verbinding te maken, tikt u eenmaal op een willekeurige knop of maakt u handmatig verbinding via het bluetooth-menu van de telefoon. Als uw headset zich langer dan 90 minuten buiten het bereik bevindt, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld.

Oproep beantwoorden of beëindigen

Tik op de middelste  knop.

Nummerherhaling

Tik tweemaal op de middelste knop  om het laatste nummer te bellen dat u hebt gedraaid.

De mutefunctie van de oortelefoon inschakelen

Houd tijdens een gesprek de knoppen volume hoger en volume lager ingedrukt, totdat u "mute on" (mutefunctie aan) of "mute off" (mutefunctie uit) hoort. Wanneer de mutefunctie is ingeschakeld krijgt u elke 15 minuten een waarschuwing.

Kenmerken van de headset

Voice assistant

Siri, Google Now™, CortanaHoud de middelste knop 2 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort. Wacht tot de telefoon spraakherkenning, zoeken en andere smartphonespraakbediening heeft geactiveerd.

Oproepen beantwoorden vanaf een tweede apparaat

Het is eenvoudig om oproepen op twee apparaten te beantwoorden.

Tijdens een gesprek hoort u de beltoon van de binnenkomende oproep op het tweede gekoppelde apparaat.

Om een tweede oproep op het andere apparaat te beantwoorden, tikt u eerst op de middelste knop om het huidige gesprek te beëindigen en tikt u opnieuw op de middelste knop om de nieuwe oproep te beantwoorden. Als u ervoor kiest het tweede gesprek niet aan te nemen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar uw voicemail.

Gesproken meldingen

Uw headset informeert u over statuswijzigingen. Bijvoorbeeld:

"Power on" (inschakelen)

"Pairing successful" (koppelen gelukt)


"Phone 1 connected" (headset gekoppeld met telefoon 1)

"No phone is connected" (Geen telefoon aangesloten)

"Mute on" (mutefunctie ingeschakeld)

DeepSleep-modus

Als uw ingeschakelde koptelefoon zich 90 minuten buiten het bereik van de gekoppelde telefoon bevindt, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld. Daarmee wordt de batterij gespaard.

Als de oordopjes weer binnen het bereik van de telefoon zijn, drukt u op de middelste knop  om de DeepSleep-modus uit te schakelen.

Ondersteuning

HULP NODIG?

plantronics.com/support.

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Apple en Siri zijn handelsmerken van Apple, Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien in aanvraag.

213118-19 (12.18)