


Серия BackBeat FIT 350

Руководство пользователя

Комплект поставки

| | |
|---|----|
| Общие сведения о гарнитуре | 3 |
| Будьте осторожны! | 3 |
| Установка приложения | 4 |
| Сопряжение | 5 |
| Сопряжение с устройством | 5 |
| Режим сопряжения | 5 |
| Зарядка и регулировка положения | 6 |
| Зарядка | 6 |
| Быстрая зарядка | 6 |
| Регулировка | 6 |
| Использование гарнитуры | 7 |
| Основная информация | 8 |
| Включение и выключение питания | 8 |
| Регулировка громкости | 8 |
| Прослушивание музыки и других аудиоданных | 8 |
| Повторное подключение | 8 |
| ответ на вызов или завершение вызова; | 8 |
| Повторный набор | 8 |
| Отключение звука | 8 |
| Функции гарнитуры | 9 |
| Голосовой помощник | 9 |
| Прием вызовов на втором устройстве | 9 |
| Голосовые уведомления | 9 |
| Режим DeepSleep | 9 |
| Поддержка | 10 |

Общие сведения о гарнитуре



| | |
|-------------------|--|
| | Порт для зарядки |
| | Питание |
| | Питание выключено |
| | Увеличение громкости |
| | Прокрутка вперед |
| | Отключение звука |
| | Воспроизведение/приостановка воспроизведения |
| Siri, Google Now™ | Голосовой помощник |
| | Сопряжение с помощью технологии Bluetooth® |
| | Кнопка ответа/завершения разговора |
| | Уменьшение громкости |
| | Прокрутка назад |

Будьте осторожны!

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

Установка приложения

Чтобы воспользоваться всеми возможностями гарнитуры, загрузите бесплатное приложение BackBeat для устройств на базе iOS/Android™.

С этим приложением вы сможете:

- Включение/отключение функций
- использовать функцию Find MyHeadset;
- просматривать руководство пользователя.



Для максимального удобства установите приложение BackBeat на все устройства, сопряженные с гарнитурой.




Сопряжение

Сопряжение с устройством

При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.


- 1 Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте центральную кнопку , пока не услышите голосовое уведомление «pairing» («сопряжение») и светодиодный индикатор  не начнет мигать красным и синим.



- 2 Включите Bluetooth® на телефоне, чтобы запустить поиск новых устройств.
 - iPhone > Настройки > Bluetooth > Вкл.*
 - Android > Настройки > Bluetooth > Вкл. > Поиск*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите «Серия PLT BBFIT350». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После успешного установления сопряжения воспроизводится голосовое уведомление «pairing successful» («сопряжение выполнено»), а светодиодный индикатор  перестает мигать.

Режим сопряжения

Существует 2 способа включения режима сопряжения на гарнитуру. Выполните одно из следующих действий:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения (+) и уменьшения (-) громкости на включенной гарнитуру, пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).
- Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).

ПРИМЕЧАНИЕ Гарнитура поддерживает одновременное подключение к 2 устройствам.


Зарядка и регулировка положения

Зарядка Крышка порта для зарядки расположена с левой стороны встроенного пульта управления. Откройте ее с помощью ногтя. Для обеспечения наилучших результатов следует полностью заряжать аккумулятор перед использованием.


Если аккумулятор полностью разряжен, то для полной зарядки наушников может потребоваться до 2 часов. Во время зарядки светодиодный индикатор светится красным, а по ее завершении начинает светиться синим.

Быстрая зарядка Подзарядка гарнитуры в течение 15 минут способна обеспечить до одного часа работы в режиме прослушивания.

Регулировка Для обеспечения наилучшего звучания большое значение имеет надлежащее расположение гарнитуры в ушном канале. Попробуйте установить на гарнитуру насадки трех различных размеров, чтобы подобрать те, которые подходят вам лучше всего. Для обеспечения оптимального расположения гарнитуры в ухе может потребоваться установить на каждый из наушников насадки разного размера. Выемка правой насадки для наушника больше левой насадки для наушника.




- 1 **Примерьте гарнитуру** Вставьте наушники в уши, зацепив фиксатор за ушную раковину, чтобы обеспечить надежное крепление наушников.



После того как вы вставите фиксатор в ушную раковину, он не должен доставлять дискомфорта.

Прослушайте любимые композиции, используя насадки различных размеров, чтобы подобрать те, которые окажутся удобнее всего и обеспечат наилучшее звучание.

- 2 **Снятие насадки** Чтобы снять насадку, потяните за нее с некоторым усилием.
- 3 **Замена насадки** Наденьте насадку на наушник с меткой «L» или «R», совместив выемку на ней с выступом на наушнике.




- 4 **Очистка насадки** При необходимости протрите насадку салфеткой, смоченной спиртом, или ватным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом.


Использование гарнитуры

Существует 2 способа использования зажима для одежды, чтобы обеспечить надежное крепление гарнитуры.

- **Крепление** Разместите кабель гарнитуры за головой и прикрепите зажим сзади на одежду.



- **Укорачивание** Сверните излишки кабеля с помощью зажима.



Основная информация

Включение и выключение питания

Для включения питания нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд, пока не услышите уведомление «power on» («питание включено»). Для выключения питания нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 4 секунд, пока не услышите уведомление «power off» («питание выключено»).

Регулировка громкости

Коснитесь кнопки увеличения (+) или уменьшения (–) громкости.

Прослушивание музыки и других аудиоданных

Используйте гарнитуру для прослушивания музыки, подкастов, инструкций по навигации и других аудиоданных в режиме потоковой передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться.

Воспроизведение или остановка аудио

Коснитесь центральной кнопки.

Переход к следующей композиции

Нажмите и удерживайте кнопку (+) увеличения громкости в течение 2 секунд.

Воспроизведение предыдущей композиции


Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока не услышите звуковой сигнал, подтверждающий повторное воспроизведение текущей композиции. Нажмите кнопку дважды (каждый раз удерживая ее до воспроизведения подтверждающего звукового сигнала), чтобы перейти к предыдущей композиции.

Повторное подключение


При разрыве соединения Bluetooth с телефоном гарнитура автоматически выполнит попытку восстановить подключение.

Если гарнитуре не удастся восстановить подключение, нажмите один раз любую кнопку или установите подключение вручную через настройки Bluetooth на телефоне. Если гарнитура находится вне зоны действия связи более 90 минут, активируется режим DeepSleep.

ответ на вызов или завершение вызова;

Нажмите центральную кнопку .

Повторный набор

Дважды нажмите центральную кнопку , чтобы совершить вызов на последний набранный номер.

Отключение звука

Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости, пока не услышите уведомление «mute on» («микрофон отключен») или «mute off» («микрофон включен»). Когда микрофон отключен, каждые 15 минут воспроизводится оповещение.

Функции гарнитуры

Голосовой помощник

Siri, Google Now™, Cortana Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Дождитесь воспроизведения голосового запроса на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового управления смартфоном.

Прием вызовов на втором устройстве

Можно легко принимать вызовы двух устройствах.

В процессе разговора вы услышите сигнал уведомления о входящем вызове со второго сопряженного устройства.

Чтобы принять второй вызов на другом устройстве, сначала нажмите центральную кнопку для завершения текущего вызова, после чего снова нажмите центральную кнопку, чтобы ответить на второй вызов. При отсутствии ответа второй вызов будет переведен на голосовую почту.

Голосовые уведомления

Гарнитура может сообщать вам об изменениях состояния. Например:

«Power on» («Питание включено»)

«Pairing successful» («Сопряжение успешно установлено»)

«Phone 1 connected» («Телефон 1 подключен»)

«No phone is connected» («Телефон не подключен»)

«Mute on» («Микрофон отключен»)

Режим DeepSleep

Когда включенные наушники находятся за пределами радиуса действия связи с сопряженным телефоном в течение 90 минут, гарнитура переключается в режим DeepSleep для экономии заряда аккумулятора.

При возврате гарнитуры в зону связи с телефоном нажмите центральную кнопку для выхода из режима DeepSleep.

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Все права защищены. Poly, символ в виде пропеллера, и логотип Poly являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc., любое его использование компанией Plantronics, Inc. осуществляется по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Произведено компанией Plantronics, Inc.

213118-25 05.20