

Serie BackBeat FIT 500

Guía del usuario

Índice


Emparejar	3
Emparéjese	3
Emparejamiento de un segundo dispositivo	3
Emparejar con Mac	3
Carga y ajuste	4
Carga	4
Conceptos básicos	5
Información general sobre el auricular	5
Encendido/Apagado	5
Reproducir/pausar la música	5
Selección de pista	5
Activación del asistente por voz	5
Haga/accepte/finalice llamadas	5
Silencio	6
Busque su auricular	6
Asistencia	7

Emparejar

Emparéjese

La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

- 1 Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y azul.



- 2 Active la función **Bluetooth®** de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhone** Ajustes > Bluetooth > Encendido*
 - **Android** Ajustes > Bluetooth: Encendido > Buscar dispositivos*


NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "Serie PLT BBFIT500."
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.

Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

Emparejamiento de un segundo dispositivo

- 1 Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee en rojo y azul.



- 2 Seleccione "Serie PLT BBFIT500" (Serie PLT BB500) en la configuración de Bluetooth del dispositivo.

Emparejar con Mac


Si su Mac es compatible con Bluetooth, puede emparejar los auriculares.

- 1 Coloque el auricular en modo de emparejamiento (deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono de Bluetooth). Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y azul.
- 2 En su Mac, seleccione **Apple menu (menú de Apple) > System Preferences (preferencias del sistema) > Bluetooth**.
- 3 Haga clic en Set Up New Device (configurar nuevo dispositivo) o "+", seleccione "Serie estéreo PLT BBFIT500" (serie PLT BB500 estéreo), y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Carga y ajuste

Carga

La carga completa de los auriculares demora hasta 2,5 horas. Las luces LED se apagan una vez que se complete la carga.




SUGERENCIA Para verificar el estado de carga de los auriculares toque el botón de llamada \ mientras los usa. Los auriculares deben estar en estado inactivo.

Sus auriculares tienen un tiempo de escucha de hasta 18 horas.

Conceptos básicos

Información general sobre el auricular



	Silenciar y activar sonido
	Control + de volumen
	Control - de volumen
	Reproducir/pausar la música
	Avanzar
	Retroceder
	Botón de emparejamiento de Bluetooth
	Encendido/Apagado
	Botón de llamada

Uso seguro

Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.

Encendido/Apagado

Mueva el interruptor para encender o apagar.

Reproducir/pausar la música

Toque el botón para reproducir/pausar.

Selección de pista

Toque en el botón Adelante o Atrás para controlar la selección de pistas.

Activación del asistente por voz

Si su teléfono inteligente tiene un asistente compatible con voz, presione el botón de llamada durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.

Haga/acepte/finalice llamadas

Conteste o finalice una llamada

Toque el botón de llamada .

Rechazar una llamada

Mantenga presionado el botón de llamada durante 2 segundos.

Devolución de la última llamada (teléfono inteligente)

Para marcar el último número, toque dos veces el botón de llamada ↵.

Silencio

Durante una llamada, presione los botones de volumen ascendente y descendente. Escuchará "silencio activado/desactivado."

Busque su auricular

La mayoría de los auriculares se encuentran debajo de los asientos del automóvil, en los bolsillos o entre el desorden del escritorio. Para los lugares menos obvios, ubique su auricular con solo enviar un tono para encontrarlo.

- 1 Descargue la aplicación Plantronics Hub para dispositivos iOS y Android en plantronics.com/software.
- 2 Localice su auricular perdido con Find MyHeadset dentro de la aplicación Plantronics Hub.

Asistencia

ES 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Alemania: 0800 9323 400 Austria: 0800 242 500 Suiza: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017Plantronics, Inc. BackBeat y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países, y Plantronics Hub es una marca comercial de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso por parte de Plantronics se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

211262-09 (09.17)