

Serie BackBeat FIT 500

Guía del usuario

Contents


Emparejamiento	3
Emparejamiento	3
Emparejar un segundo dispositivo	3
Emparejar con Mac	3
Carga y ajuste	4
Carga	4
Conceptos básicos	5
Descripción general del auricular	5
Encendido/apagado	5
Reproducir/detener la reproducción de la música	5
Selección de pista	5
Activar asistente por voz	5
Realizar/recibir/finalizar llamadas	5
Mute	6
Encuentra tu auricular	6
Asistencia	7

Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los auriculares.

- 1 Deslice el interruptor hasta la posición de encendido. Escuchará "Emparejamiento" y los LED parpadearán en rojo y azul.



- 2 Active el **Bluetooth®** del teléfono y configúralo para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhone**Ajustes > Bluetooth > Encendido*
 - **Android**Ajustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*


NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "Serie PLT BBFIT500."
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá "Emparejamiento realizado correctamente" y los LED dejarán de parpadear.

Emparejar un segundo dispositivo

- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono de Bluetooth hasta que los LED parpadeen en rojo y azul.



- 2 Seleccione "Serie PLT BBFIT500" en la configuración Bluetooth del dispositivo.

Emparejar con Mac


Si su Mac tiene el Bluetooth activado, podrá emparejar su auricular con él.

- 1 Active el modo de emparejamiento del auricular (deslice y mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono Bluetooth). Escuchará "Emparejamiento" y los LED parpadearán en rojo y azul.
- 2 En su Mac, seleccione **Menú Apple > Preferencias del Sistema > Bluetooth**.
- 3 Haga clic en Configurar nuevo dispositivo o "+", seleccione "Serie PLT BBFIT500 estéreo" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Carga y ajuste

Carga

Se necesitan 2,5 horas para cargar los auriculares por completo. Los indicadores LED se apagan una vez que la carga ha finalizado.




SUGERENCIA Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, toque el botón de llamada mientras los lleva puestos. Los auriculares deben estar inactivos.

Los auriculares disponen de hasta 18 horas de tiempo de escucha.

Conceptos básicos

Descripción general del auricular



	Activación/desactivación de la función Mute
	Control + de volumen
	Bajar volumen
	Reproducir/detener la reproducción de la música
	Avanzar
	Retroceder
	Botón de emparejamiento Bluetooth
	Encendido/apagado
	Botón de llamada

Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Encendido/apagado

Deslice el interruptor para encender o apagar.

Reproducir/detener la reproducción de la música

Pulse el botón Reproducir/Pausa .

Selección de pista

Toque el botón Avanzar o Retroceder para controlar la selección de pista.

Activar asistente por voz

Si el smartphone cuenta con asistencia de voz, mantenga pulsado el botón de llamada durante 2 segundos y espere el aviso del teléfono.

Realizar/recibir/finalizar llamadas

Contestar o poner fin a una llamada

Pulse el botón de llamada .

Rechazar una llamada

Mantenga pulsado el botón de llamada durante 2 segundos.

Llamar al último número marcado (smartphone)

Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de llamada 📞.

Mute

Durante una llamada, pulse los botones para subir y bajar el volumen. Oirá "Función MUTE activada/desactivada"

Encuentra tu auricular

La mayoría de los auriculares se terminan encontrando debajo de los asientos del coche, en los bolsillos o en un escritorio desordenado. En el caso de lugares menos obvios, encuentra tu auricular enviando un tono de búsqueda.

- 1 Descarga la aplicación Plantronics Hub para iOS y Android visitando plantronics.com/software.
- 2 Encuentra tu auricular perdido utilizando Find MyHeadset en la aplicación Plantronics Hub.

Asistencia

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945 770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Alemania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Suiza 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 80 36 66	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener información sobre la garantía, visita plantronics.com/warranty.

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics y BackBeat son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países; Plantronics Hub es una marca comercial de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

211262-08 (09.17)