

BackBeat FIT

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Tervetuloa	3
Pakkauksen sisältö	4
Pariliitoksen muodostaminen	5
Kuulokkeen osat	6
Hallinta	7
Virran kytkeminen	7
Musiikin toisto/tauko	7
Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen	7
Edellisen kappaleen toistaminen	7
Äänvoimakkuus	7
Mykistys	7
Pariliitostila	7
Yhteyden uusiminen	7
Lataaminen	8
Säätäminen	9
Akun lataustason tarkistaminen	10
DeepSleep-tila	11
Tekniset tiedot	12

Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Plantronics BackBeat Fit -laitteen asennus- ja käyttöohjeet.


Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Pakkauksen sisältö

Kuulokkeet





USB-latauskaapeli



Pariliitoksen muodostaminen

Kuulokkeet aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen kerran.


- 1 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen "pair mode" (pariliitostila) ja merkkivalo  vilkkuu punainen ja sininen.




- 2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
 - iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*
 - AndroidSettings (Asetukset) > Bluetooth:Käytössä > Hae laitteita*







HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

- 3 Valitse PLT_BBFIT.
Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.


Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen, ja merkkivalo  lopettaa vilkkumisen.









Kuulokkeen osat



	Virtapainike
	Kuulokkeen merkkivalo
	Puhelupainike
	Latausliitäntä
	Äänenvoimakkuuden säätöpainike: äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
	Toistopainike: aloita musiikin toisto tai keskeytä se, siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Hallinta




Virran kytkeminen	Paina virtapainiketta  , kunnes kuulet ilmoituksen Power on (virta päällä) tai Power off (virta pois).
Musiikin toisto/tauko	Napauta toistopainiketta  II.
Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen	Paina toistopainiketta  II kahdesti.
Edellisen kappaleen toistaminen	Paina toistopainiketta  II, kunnes äänimerkki kertoo, että parhaillaan soivan kappaleen toisto aloitetaan alusta. Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta kahdesti (kummallakin kerralla siihen asti, kunnes kuulet äänimerkin).
Äänenvoimakkuus	Lisää kuunteluvoimakkuutta napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta  . Pienennä äänenvoimakkuutta pitämällä äänenvoimakkuuden säätöpainiketta  painettuna.* *Android-puhelimen äänenvoimakkuuden on oltava korkea tai keskikorkea, muuten toistettava media ei kuulu hyvin.
Mykistys	Paina puhelun aikana toistopainiketta  II. Kuulet vahvistuksen "mute on" (mykistys käytössä) tai "mute off" (mykistys pois käytöstä). Ilmoitus toistuu 5 minuutin välein, kun mykistys on käytössä.
Pariliitostila	Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise kuulokkeiden virta ja paina virtapainiketta  , kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (pariliitostila).
Yhteyden uusiminen	Kuulokkeet yrittävät muodostaa uudelleen katkenneen Bluetooth-yhteyden. Jos yhdistäminen ei onnistu, paina mitä tahansa painiketta kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti puhelimen Bluetooth-laitevalikon kautta.


Lataaminen

Latausliitännän peittävä luukku on oikeassa kuulokkeessa. Avaa luukku sormenkynnellä. Lataa akku täyteen ennen käyttöä parhaimman suorituskyvyn saamiseksi.

HUOMAUTUS *Pikalataus: 15 minuutin latauksella saat noin tunnin kuunteluaikaa.*




Kuulokkeiden akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää noin kaksi tuntia. Latauksen aikana merkkivalo on punainen. Kun lataus on valmis, valo on sininen.




Säätäminen

- 1 Kuulokkeet toistavat ääntä parhaiten ja istuvat tukevasti, kun kierrät ne pääsi ympärille.



- 2 Käänä korvatyynyä enintään 20 astetta myötä- tai vastapäivään, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden ja äänenlaadun.



Akun lataustason tarkistaminen

Voit tarkistaa akun lataustason napauttamalla virtapainiketta , kun kuulokkeisiin on kytketty virta. Kuulokkeet ilmoittavat akun lataustason.

"Battery full" = akku on ladattu täyteen

"Listen time 6-8 hours" = kuunteluaikaa jäljellä 6–8 tuntia

"Listen time 3-5 hours" = kuunteluaikaa jäljellä 3-5 tuntia

"Listen time 1-2 hours" = kuunteluaikaa jäljellä 1-2 tuntia

"Battery low and power off" = akku on tyhjä

DeepSleep-tila

Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 10 minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä painamalla virtapainiketta . Jos puhelin soi, voit vastata puheluun napauttamalla puhelupainiketta ☺ uudelleen.

Tekniset tiedot

Puhe-/kuuntelu-aika	Kuuntelu-aika jopa 8 tuntia / puhe-aika jopa 6 tuntia*
Valmiusaika	Jopa 14 päivää*
DeepSleep-tila	Jopa 6 kuukautta
Kantomatka (toimintasäde)	Enintään 10 metriä puhelimesta tai tablet-laitteesta
Kuulokkeiden paino	24 grammaa
Kielet	Voit vaihtaa tilailmoitusten kieltä langattomasti BackBeat FIT Companion -sovelluksella. Saatavilla olevat kielet ovat englanti (Yhdysvallat) (oletus), englanti (Iso-Britannia), ranska, saksa, ruotsi, espanja, mandariini-kiina ja japani.
Äänet	<ul style="list-style-type: none">• Mukautettu HQ-SBC-koodekki• 13 mm:n neodyymikaiuttimet• Taajuusvaste 50–20 000 Hz• Harmoninen vääristymä <3 %• Herkkyys 105 dBspl/mW (1 kHz)
Melun vaimennus	<p>Digitaalinen signaalinkäsittely (DSP): äänen parannus</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaksisuuntainen kaikua poistava tekniikka• Reaaliaikainen melun vaimennus• Äänen selkeys• Kuiskaustila (automaattinen mikrofonin vahvistus)• Automaattinen ympäristöön mukautuminen <1 s.
Hiki- ja kosteussuoja	<ul style="list-style-type: none">• Hieltä ja kosteudelta suojaava P2i-nanopinnoite• IP 57 -luokan suojaus – kestää upotuksen makeaan veteen yhden metrin syvyyteen asti 30 minuutin ajaksi
Laturin liitin	Mikro-USB-laturi
Akun tyyppi	Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri
Pikalataus	15 minuutin latauksella saat jopa tunnin kuuntelu-aikaa.
Latausaika (enintään)	2 tuntia (virtavaatimukset 5 V DC – 180 mA)
Bluetooth 3.0	<ul style="list-style-type: none">• Luokan 1 laite• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2• Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4• Handsfree Profile (HFP) v1.7• Headset Profile (HSP) v1.1

Käyttö- ja säilytyslämpötila 0–40 °C

Palvelu ja tuki www.plantronics.com/support

HUOMAUTUS * *Suorituskyky voi vaihdella akun ja laitteen mukaan.*

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Saksa: 0800 9323 400 Itävalta: 0800 242 500 Sveitsi: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
United States

Plantronics B.V.
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

207880-10 (10.16)