

Serie BackBeat GO 810

Guía del usuario

Índice


Emparejar	3
Emparéjese	3
Emparejamiento de un segundo dispositivo	3
Emparejar con Mac	3
Carga	4
Carga	4
Conceptos básicos	5
Información general sobre el auricular	5
Encendido/Apagado	5
Reproducir/pausar la música	5
Selección de pista	5
Activación del asistente por voz	5
Haga/accepte/finalice llamadas	6
Silencio	6
ANC	6
Ajuste del EQ	6
Busque su auricular	6
Asistencia	7

Emparejar

Emparéjese

La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

- 1 Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y blanco.



- 2 Active la función **Bluetooth®** de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhone** Ajustes > Bluetooth > Encendido*
 - **Android** Ajustes > Bluetooth: Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "Serie PLT BBGO800."
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

Emparejamiento de un segundo dispositivo

- 1 Deslice y mantenga presionado el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee en color rojo y blanco.



- 2 Seleccione "Serie PLT BBGO800" en la configuración de Bluetooth del dispositivo.

Emparejar con Mac

Si su Mac es compatible con Bluetooth, puede emparejar los auriculares.

- 1 Coloque el auricular en modo de emparejamiento (deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono de Bluetooth). Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y azul.
- 2 En su Mac, seleccione **Apple menu (menú de Apple) > System Preferences (preferencias del sistema) > Bluetooth**.
- 3 Haga clic en Set Up New Device (configurar nuevo dispositivo) o "+", seleccione "Serie estéreo PLT BBGO800" (serie PLT BB500 estéreo), y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Carga

Carga

La carga completa del auricular tarda hasta 120 minutos. Las luces LED se apagan una vez que se complete la carga.




SUGERENCIA Para verificar el estado de la batería del auricular, presione el botón de encendido/Bluetooth mientras lo utiliza. El auricular debe estar inactivo.

Los auriculares brindan hasta 22 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y 28 horas con la función ANC desactivada.

Conceptos básicos

Información general sobre el auricular



ANC	Cancelación activa de ruido
	Control + de volumen
	Control - de volumen
	Avanzar
	Reproducir/pausar la música
	Retroceder
	Botón de llamada
Siri, Google Now	Asistente de voz
	Botón de emparejamiento de Bluetooth
	Encendido/Apagado
	Luces LED del auricular
	Silenciar y activar sonido
	Configuración de la ecualización

Encendido/Apagado

Mueva el interruptor para encender o apagar.

Reproducir/pausar la música

Toque el botón para reproducir/pausar.

Selección de pista

Toque en el botón Adelante o Atrás para controlar la selección de pistas.

Activación del asistente por voz

Si el teléfono inteligente tiene un asistente de voz, mantenga presionado el botón de reproducción/pausa durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.

Haga/acepte/finalice llamadas

Conteste o finalice una llamada

Toque el botón ► || para reproducir/pausar.

Rechazar una llamada

Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa ► || durante dos segundos.

Devolución de la última llamada (teléfono inteligente)

Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de reproducción/pausa ► ||.

Silencio

Mientras esté en una llamada, toque el botón de silencio/ecualizador.

ANC

La cancelación activa de ruido (ANC) permite reducir los ruidos externos y mejorar la calidad de la música y el sonido.

- 1 Mantenga presionado el botón para subir y bajar el volumen durante dos segundos para activar o desactivar la ANC.
- 2 Elija lo siguiente en la aplicación BackBeat para personalizar aún más la ANC:
 - Media: recomendado para la oficina
 - Alta: recomendado para avión

Ajuste del EQ

Personalice el audio y navegue por los modos de ecualización con solo presionar el botón de ecualizador. También puede cambiar la ecualización a través de la aplicación BackBeat.

- **Equilibrado (predeterminado)** ajuste las frecuencias para que la música de distintos géneros tenga el mejor sonido, con graves, agudos y medios equilibrados.
- **Nítido** optimice las frecuencias agudas para mejorar el detalle y la claridad de la música y hacer que el contenido vocal sea más inteligible.

Busque su auricular

La mayoría de los auriculares se encuentran debajo de los asientos del automóvil, en los bolsillos o entre el desorden del escritorio. Para los lugares menos obvios, ubique su auricular con solo enviar un tono para encontrarlo.

- 1 Visite Apple Store, Google Play o [plantronics.com/software](https://www.plantronics.com/software) para descargar la aplicación BackBeat.
- 2 Encuentre su auricular perdido con la función Find MyHeadset de la aplicación.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. BackBeat y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países, y Plantronics Hub es una marca comercial de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso por parte de Plantronics se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

212987-09 (08.18)