

BackBeat PRO 2

BackBeat PRO 2 Special Edition

Brugervejledning

Indhold

Oversigt	3
Volumen	3
Afspil eller sæt musik på pause	3
Valg af nummer	3
Åbn lytning	3
ANC (Active Noise Canceling)	3
Opladning	3
Lydløs	4
Besvar eller afslut et opkald	4
Ring tilbage til seneste opkald	4
Tænd/sluk	4
Parringstilstand	4
Vær på den sikre side	4
Parring	5
Parring	5
NFC-parring (Android)	5
Par en anden enhed	5
Yderligere specifikationer	6
Brug sensorer	6
Nulstil sensorer	6
Hent Plantronics HUB	6
Support	7

Oversigt



Volumen Drej volumenhjulet \pm frem (+) eller tilbage (-) for at regulere volumen.



Afspil eller sæt musik på pause

Tryk på knappen Afspil/pause $\blacktriangleright \parallel$.

BEMÆRK Hvis du fjerner dit headset, mens du spiller musik, sættes musikken på pause, fordi headsettet er udstyret med sensorer. Musikken genoptages, når du tager headsettet på igen (funktionalitet varierer afhængigt af program og fungerer ikke med web-baserede apps).

Valg af nummer

Tryk på knappen Frem \blacktriangleright eller knappen Tilbage \blacktriangleleft for at vælge et nummer.

Åbn lytning


- 1 Du kan høre dine omgivelser ved at skubbe kontakten for at aktivere Åbn lytningstilstand, når du ikke er i gang med et opkald.
- 2 Du kan forøge eller reducere niveauet ved at dreje volumenhjulet \pm frem (+) eller tilbage (-), når du ikke er i gang med et opkald.

ANC (Active Noise Canceling)

Skub kontakten for at aktivere eller deaktivere ANC for at blokere for uønsket støj.

Opladning

Det tager op til 3 timer at oplade headsettet helt. LED-indikatorerne slukker, når opladningen er fuldført.



TIP Du kan kontrollere headsettets batteristatus ved at trykke på Opkaldsknappen , mens du har headsettet på. Headsettet skal være i inaktiv tilstand.

Headsettet har op til 24 timers lyttetid.


Lydløs	Tryk på knappen Lydløs under en samtale. Du hører "mute aktiveret" eller "mute deaktiveret". Mens mikrofonen er på lydløs, gentages en alarm hvert 15. minut.
Besvar eller afslut et opkald	Tryk på Opkaldsknappen . BEMÆRK Fordi dit headset er udstyret med sensorer kan du besvare et indgående opkald ved at tage headsettet på.
Ring tilbage til seneste opkald	Tryk to gange på opkaldsknappen .
Tænd/sluk	Skub kontakten for at tænde eller slukke.
Parringstilstand	Skub tænd/sluk-knappen mod Bluetooth-ikonet, og hold den inde, indtil LED-indikatorerne blinker rødt og blå.
Vær på den sikre side	Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Parring

Parring Første gang du tænder for headsettet, starter parringen.

BEMÆRK Hvis din telefon understøtter NFC (Near Field Communication), skal du gå til **NFC-parring (Android)**.

- 1 Tænd for tænd/sluk-knappen ved at skubbe den til den ene side. Du hører "parring", og LED-indikatorerne blinker rødt og blå.



- 2 Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
 - iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til*
 - AndroidIndstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

- 3 Vælg "PLT BB PRO 2."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og LED-indikatorerne holder op med at blinke.


NFC-parring (Android) 1 **BackBeat PRO 2 Special Edition only** Sørg for at NFC er tændt, og at din telefons skærm er låst op. (Telefoner kan variere).

- 2 Tryk på headsettet og hold det mod telefonens NFC-kode, indtil NFC-parring fuldføres. Accepter forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.

BEMÆRK NFC-koden på headsettet er placeret på ydersiden af den venstre ørekep. (Placeringen af telefonkoder varierer).



Par en anden enhed 1 Skub tænd/sluk-knappen mod Bluetooth-ikonet, og hold den inde, indtil LED-indikatorerne blinker rødt og blå.



- 2 Aktiver Bluetooth på din anden enhed, og følg trin 2 og 3 i "Parring."

Yderligere specifikationer

Brug sensorer

Smart sensors reagerer, når du tager headsettet af eller på.



Når du tager headsettet på:

- Genoptages musik, der er sat på pause
- Besvares et indgående opkald

Når du tager headsettet af:

- Sættes musikken på pause (under afspilning af musik)

Aktivering eller deaktivering af sensorer

Når headsettet er tændt og i en inaktiv tilstand, skal du trykke på og holde Mikrofonknappen  og Opkaldsknappen  nede i mere end 4 sekunder, indtil du hører "Smart sensors slået fra." Gentag for at genaktivere.

Nulstil sensorer

Du skal muligvis nulstille sensorerne, hvis de ikke fungerer som forventet.

Du kan nulstille headsettets sensorer ved at slutte headsettet direkte til din computers USB-port og placere det på en plan ikke-metallisk overflade i mindst 10 sekunder med ørepuderne opad.

Hent Plantronics HUB



Opdag hvordan Plantronics Hub-programmer giver yderligere funktionalitet til dit headset. Gå til plantronics.com/software og download Plantronics Hub for at:

- Ændre sprog (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)
- Modtage firmwareopdateringer (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)
- Tilpasse headsetindstillinger
- Finde et mistet headset

Support

EN Tlf.: 0800 410014	FI Tlf.: 0800 117095	NO Tlf.: 80011336
AR Tlf.: +44 (0)1793 842443*	FR Tlf.: 0800 945770	PL Tlf.: +44 (0)1793 842443*
CS Tlf.: +44 (0)1793 842443*	GA Tlf.: 1800 551 896	PT Tlf.: 0800 84 45 17
DA Tlf.: 80 88 46 10	HE Tlf.: +44 (0)1793 842443*	RO Tlf.: +44 (0)1793 842443*
DE Tyskland 0800 9323 400 Østrig 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tlf.: +44 (0)1793 842443*	RU Tlf.: 8-800-100-64-14 Tlf.: +44 (0)1793 842443*
EL Tlf.: +44 (0)1793 842443*	IT Tlf.: 800 950934	SV Tlf.: 0200 21 46 81
ES Tlf.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tlf.: +44 (0)1793 842443*

**Support på engelsk*

Du kan finde garantioplysninger her: plantronics.com/warranty.

BRUG FOR MERE HJÆLP?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Holland

© 2016 Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

208216-03 (10.16)