

BackBeat PRO 2

BackBeat PRO 2 Special Edition

Guida dell'utente

Sommario

Panoramica	3
Volume	3
Riproduzione/Pausa di un brano musicale	3
Selezione delle tracce	3
Consente di ascoltare i rumori esterni	3
Cancellazione del rumore attiva	3
Ricarica	3
Esclusione microfono	4
Risposta e termine di una chiamata	4
Richiamare l'ultimo numero	4
Accensione/spengimento	4
Modalità di associazione	4
Sicurezza	4
Associazione	5
Procedura di associazione	5
Associazione NFC (Android)	5
Associazione di un secondo dispositivo	5
Ulteriori caratteristiche:	6
Utilizzo dei sensori	6
Ripristino dei sensori	6
Download di Plantronics HUB	6
Supporto	7

Panoramica



Volume Per controllare il volume, ruotare l'apposita rotellina in avanti (+) o all'indietro (-).



Riproduzione/Pausa di un brano musicale

Toccare il pulsante di riproduzione/pausa .

NOTA Poiché l'auricolare è dotato di sensori, se si ascolta musica e si mette da parte l'auricolare, la riproduzione di musica viene messa in pausa. Se si indossa l'auricolare, la riproduzione di musica riprende (la funzionalità varia in base all'applicazione e non è compatibile con le applicazioni basate sul Web).

Selezione delle tracce

Toccare il pulsante avanti o indietro per controllare la selezione dei brani.

Consente di ascoltare i rumori esterni


- 1 Per ascoltare i rumori dell'ambiente circostante, far scorrere l'interruttore e attivare la modalità di ascolto dei rumori esterni quando non è in corso una chiamata.
- 2 Per aumentare o ridurre il livello, ruotare l'apposita rotellina in avanti (+) o indietro (-), quando non è in corso una chiamata.

Cancellazione del rumore attiva

Usare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione ANC e bloccare qualsiasi rumore indesiderato.

Ricarica

Per la ricarica completa delle cuffie sono necessarie fino a 3 ore. I LED si spengono una volta che la ricarica è completa.



SUGGERIMENTO Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, toccare il pulsante di chiamata ☎ mentre si indossano le cuffie. Le cuffie devono trovarsi nello stato inattivo.

Le cuffie hanno una durata di ascolto fino a 24 ore.

Esclusione microfono	Durante una conversazione, premere il pulsante di esclusione microfono 🚫. Viene emesso l'avviso vocale "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono disattivata". Con il microfono disattivato, l'avviso viene ripetuto ogni 15 minuti.
Risposta e termine di una chiamata	Toccare il pulsante di chiamata ☎. NOTA Poiché l'auricolare è dotato di sensori, se si riceve una chiamata, rispondere indossando l'auricolare.
Richiamare l'ultimo numero	Toccare due volte il pulsante di chiamata .☎
Accensione/spegnimento	Far scorrere l'interruttore ⏻ per accendere o spegnere.
Modalità di associazione	Far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso l'icona Bluetooth fino a quando i LED non lampeggiano in rosso e blu.
Sicurezza	Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.


Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione.

NOTA Se il telefono supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC), andare in **Associazione NFC (Android)**.

- 1 Far scorrere l'interruttore di accensione su on. Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED lampeggeranno rosso e blu.



- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - iPhone | Impostazioni > Bluetooth > On*
 - Android | Impostazioni > Bluetooth: On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT BB PRO 2".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, si sentirà "pairing successful" (associazione riuscita) e i LED smetteranno di lampeggiare.

Associazione NFC (Android)


- 1 **Solo per BackBeat PRO 2 Special Edition** Accertarsi che la funzione NFC sia attivata e che il display del telefono sia sbloccato. I telefoni possono avere caratteristiche diverse.
- 2 Appoggiare le cuffie in corrispondenza della posizione dell'etichetta NFC del telefono fino a quando l'associazione NFC non viene completata. Se richiesto, accettare la connessione.

NOTA L'etichetta NFC del telefono si trova sulla parte esterna della cuffia sinistra. Le posizioni delle etichette del telefono possono variare.



Associazione di un secondo dispositivo

- 1 Far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso l'icona Bluetooth fino a quando i LED non lampeggiano in rosso e blu.



- 2 Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo e seguire i passaggi 2 e 3 in "Procedura di associazione".

Ulteriori caratteristiche:

Utilizzo dei sensori

I sensori intelligenti si attivano quando si indossano o si tolgono le cuffie.



Se si indossano le cuffie, è possibile:

- Riprendere la riproduzione della musica messa in pausa
- Rispondere a una chiamata in arrivo da cellulare

Se si tolgono le cuffie, è possibile:

- Mettere in pausa la musica (durante la riproduzione di brani musicali)

Attivazione o disattivazione dei sensori

Quando le cuffie sono accese e in stato inattivo, tenere premuto il pulsante del microfono  e il pulsante di chiamata  per più di 4 secondi fino a quando non viene emesso il comando "Smart sensors off" (sensori intelligenti disattivati). Ripetere per riattivare.

Ripristino dei sensori

Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe essere necessario effettuare il ripristino.

Per ripristinare i sensori delle cuffie, collegarle direttamente alla porta USB del computer e posizionarle con il cuscinetto rivolto verso l'alto su una superficie piana non metallica per almeno 10 secondi.

Download di Plantronics HUB



Scopri in che modo le applicazioni mobili Plantronics Hub arricchiscono di funzionalità i tuoi nuovi auricolari. Andare a plantronics.com/software e scaricare Plantronics Hub su:

- Cambiare la lingua (solo Plantronics Hub per Windows e Mac)
- Ricevere aggiornamenti del firmware (solo Plantronics Hub per Windows e Mac)
- Personalizzazione delle impostazioni delle cuffie
- Ricerca di auricolari smarriti

Supporto

IT Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel.: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

* *Supporto tecnico in inglese*

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina plantronics.com/warranty.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2016 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

208216-16 (10.16)