

# Blackwire 7225

## Micro-casque USB filaire


Guide utilisateur

# Sommaire

Installation	3
Présentation du micro-casque	3
Charger le logiciel	3
Utilisation quotidienne	4
Port	4
Passer un appel	4
Décrocher ou raccrocher	4
Répondre à un second appel	4
Touche bis	4
Mise en attente	4
Mode secret	4
Rappel mode secret*	4
Volume	4
Autres caractéristiques	4
Assistance	5

# Installation

## Présentation du micro-casque



	Augmentation de volume
	Diminution de volume
	Retour rapide
	Lecture/pause des fichiers audio
	Avance rapide
	Bouton d'appel ([ ])
	Activer/désactiver le mode secret
OpenMic	Pour entendre ce qu'il se passe autour de vous, appuyez sur la touche secret pour activer la fonction OpenMic lorsque le micro-casque est inactif (pas d'appel en cours). Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche secret.
ANC	Annulation active du bruit (ANC) : désactive et active l'ANC.

## Charger le logiciel

Téléchargez Plantronics Hub pour Windows et Mac sur [poly.com/software](https://poly.com/software). Vous pourrez personnaliser votre périphérique via les paramètres et options avancés.

# Utilisation quotidienne

**Port** **IMPORTANT** Les microphones se situent sur la partie avant des écouteurs.

Pour une qualité optimale des appels, assurez-vous d'utiliser le casque dans le bon sens.



**Passer un appel**

Composez le numéro à l'aide de l'application disponible sur votre smartphone.

**Décrocher ou raccrocher**

Appuyez sur le bouton d'appel  ou utilisez votre softphone.

**Répondre à un second appel**

- 1 Pendant un appel, appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque/de l'oreillette pendant 2 secondes pour répondre au second appel. Le premier appel sera mis en attente.
- 2 Pour basculer entre deux appels, appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque/de l'oreillette pendant 2 secondes.

**Touche bis**

Lorsque vous n'avez pas de conversation en cours, appuyez sur la touche d'appel pour recomposer le dernier appel.

**Mise en attente**

Appuyez et maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant 2 secondes pour mettre un appel en attente.

**Mode secret**

Pendant un appel, appuyez sur la touche secret.

**Rappel mode secret\***

\*Plantronics Hub pour Mac/Win ou Plantronics Hub pour iOS/Android requis pour l'activation. ([poly.com/software](http://poly.com/software))

Vous pouvez ajouter une notification de mode secret en gérant la fonctionnalité du mode secret à l'aide de Plantronics Hub. Si ce paramètre est activé et que vous avez mis un appel actif en mode secret, dès que vous commencez à parler une alerte s'affiche sur le bureau pour vous rappeler que vous êtes toujours en mode secret.

**Volume**

**Volume d'écoute**

Appuyez sur les boutons de réglage du volume (+) ou (-).

**Régler le volume du microphone de votre casque (softphone)**

Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre softphone en conséquence.

**Autres caractéristiques**

**Contrôle actif du bruit (ANC)**

L'annulation active du bruit (ANC) réduit le bruit extérieur et améliore la qualité du son et de votre musique. Faites glisser l'interrupteur pour activer ou désactiver la fonction ANC.

**OpenMic**

En l'absence d'appel en cours, appuyez sur le bouton rouge du mode secret pour activer OpenMic et entendre le bruit ambiant. Contrôlez le niveau de bruit ambiant que vous souhaitez entendre grâce au réglage du volume.

# Assistance

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en forme hélice et le logo Poly sont des marques déposées de Plantronics, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

214055-11 04.20