



# **Blackwire 7225**

有線 USB ヘッドセット


ユーザーガイド

# 目次

|               |   |
|---------------|---|
| セットアップ        | 3 |
| ヘッドセットの概要     | 3 |
| ソフトウェアをロードする  | 3 |
| 通常的使用方法       | 5 |
| 快適にお使いいただくために | 5 |
| 電話を発信する       | 5 |
| 着信への応答と通話の終了  | 5 |
| 2台目の着信に応答     | 5 |
| リダイヤル         | 5 |
| 保留            | 5 |
| ミュート          | 5 |
| ミュート通知        | 5 |
| 音量            | 5 |
| その他の機能        | 5 |
| サポート          | 6 |

# セットアップ

## ヘッドセットの概要



|         |  |
|---------|--|
|         | 音量を上げる   |
|         | 音量を下げる   |
|         | 前の曲  |
|         | オーディオの再生/一時停止  |
|         | 次の曲  |
|         | コールボタン (☎)   |
|         | ミュート/ミュート解除  |
| OpenMic | 周囲の音を聞き取るには、ヘッドセットがアイドル状態のとき（通話していないとき）にミュート ボタンを押して <b>OpenMic</b> を有効にします。オフにするには、もう一度ミュート ボタンを押します。 |
| ANC     | アクティブノイズキャンセル: <b>ANC</b> のオンとオフを切り替えます。   |

## ソフトウェアをロードする

**Poly Lens Desktop** アプリの高度な設定とオプションを使って、デバイスの動作をカスタマイズします。一部のソフトフォンでは、デバイスのコールコントロール機能(着信応答/通話終了/ミュート)を有効にするために、**Poly** ソフトウェアのインストールが必要です。poly.com/lens をダウンロードします。

**注** **Poly Hub Desktop** アプリでもデバイスを設定できます。

## Poly デバイスのアップデート

ファームウェアを最新の状態に保つことで、パフォーマンスが向上し、**Poly** デバイスに新しい機能が追加されます。

**Poly Lens Desktop** アプリを使用して、PC でデバイスをアップデートします。poly.com/lens でダウンロードしてください。

アップデート中の注意事項:

- アップデートが完了するまで **Poly** デバイスを使用しないでください。
- 2 台目のデバイスで 2 回目のアップデートを開始しないでください。

- メディアをストリーミングしないでください。
- 通話に応答したり、電話をかけたりしないでください。

# 通常の使用方法

快適にお使いいただく  
ために

**重要** ヘッドセットのマイクはイヤークップの前面にあります。

最良の音声品質を得るために、左右のイヤークップが正しい耳に装着されていることを確認してください。



電話を発信する

ソフトフォンアプリケーションを使用してダイヤルします。

着信への応答と通話の  
終了

コールボタンを軽く押すか、ソフトフォンを使用します。

2 台目の着信に応答

- 2 台目の着信に応答するには、通話中に、ヘッドセットのコールボタンを 2 秒間押しします。これにより、最初の通話は保留になります。
- 通話を切り替えるには、ヘッドセットのコールボタンを約 2 秒間押しします。

リダイヤル

通話中でない場合、コールボタンを 2 回軽く押して最後に使用した電話番号にリダイヤルします。

保留

通話を保留するには、コールボタンを約 2 秒間押し続けます。

ミュート

通話中にミュート ボタンを軽く押しします。

ミュート通知

ミュート通知がオンになっていると、発話時にミュートが有効になっていることを知らせるアラートが繰り返し流れます。Poly Lens Desktop アプリ で設定をカスタマイズします。

音量

**受話音量**

音量調節の [+] ボタンまたは [-] ボタンを押します。

**ヘッドセットのマイクの音量調節 (ソフトフォン)**

ソフトフォンでテスト発信を行い、ソフトフォンや PC の音量を調節します。

その他の機能

**アクティブノイズキャンセリング (ANC)**

アクティブノイズキャンセル (ANC) により周囲の雑音が軽減され、音楽を聴きやすくなり、音質も向上します。スイッチをスライドさせることにより、ANC の有効/無効を切り替えます。

**OpenMic**

通話していないときに赤いミュートボタンを軽く押すと、OpenMic が有効になり、周囲の音が聞こえるようになります。音量を調整して、耳に届く周辺の雑音のレベルを制御します。

# サポート

サポートが必要な場合

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Poly、プロペラのデザイン、Poly ロゴは、Plantronics, Inc.の商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。Plantronics, Inc.による製造

214055-17 06.21