

# EncorePro 300 Series

유선 헤드셋

사용자 설명서

# 목차

개요	3
설치	4
소프트웨어 로드	4
착용	5
헤드밴드 조절	5
붐 위치 조정	5
붐 조절	5
기본 사항	6
전화 걸기/받기/종료	6
볼륨	6
음소거	6
지원	7

# 개요



아이콘	인라인 컨트롤	LED	기능
	통화 버튼	녹색으로 세 번 깜박임	수신 통화
		녹색으로 느리게 깜박임	통화 보류
		녹색 고정	통화 중
+	볼륨 높이기 버튼		청취 볼륨 높이기
-	볼륨 감소 버튼		청취 볼륨 낮추기
	음소거 버튼	빨간색으로 켜짐	헤드셋에 음소거가 설정됨


참고 인라인 컨트롤은 DA70/DA80 오디오 프로세서에 연결된 헤드셋에 따라 다를 수 있습니다.

# 설치


컴퓨터에 연결해서 헤드셋 전원을 켭니다.

헤드셋은 다음 두 방법으로 연결할 수 있습니다.

- USB 커넥터 사용



- Quick Disconnect(QD) 기능이 있는 DA70/DA80 오디오 프로세서 사용



## 소프트웨어 로드

중요 일부 소프트웨어에서 헤드셋 통화 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 Windows/Mac용 Plantronics Hub를 설치해야 합니다.

[plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)에서 Windows/Mac용 Plantronics Hub를 다운로드합니다.


컴퓨터에서 Plantronics Hub를 사용하여 다음과 같은 헤드셋 설정을 관리합니다.

- 소프트웨어용 통화 컨트롤
- 펌웨어 업데이트
- 기능 켜기/끄기
- 사용자 설명서 보기

# 착용


## 헤드밴드 조절

편안하게 맞도록 밴드를 늘이거나 줄입니다. 쿠션이 귀 중앙에 편안하게 위치해야 합니다.



## 붐 위치 조정

이 헤드셋은 어느 쪽으로나 착용할 수 있습니다.  
붐을 회전시켜서 입쪽으로 맞춥니다.



주의 붐이 고장나는 것을 방지하려면, 180°까지만 회전하십시오.

## 붐 조절

붐을 안쪽 또는 바깥쪽으로 살짝 구부려서 입에서 손가락 한두 개 정도 거리에 오도록 조절합니다.

# 기본 사항



## 전화 걸기/받기/종료

헤드셋 통화 컨트롤 기능을 사용하려면 소프트웨어와 호환되는 스마트폰이 필요합니다. Plantronics Hub가 설치되어있지 않거나 호환되는 스마트폰이 없다면 먼저 헤드셋 통화 버튼을 누른 후 스마트폰 응용 프로그램을 이용하여 전화 걸기/받기/종료가 가능합니다. [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)에서 Windows 또는 Mac용 Plantronics Hub를 다운로드합니다.

## 전화 받기 또는 끊기

통화 버튼을 누르거나 스마트폰을 사용합니다.

## 전화 걸기

스마트폰 응용 프로그램을 사용해 전화를 겁니다.

## 대기 모드

통화 보류를 하려면 통화 버튼을 2초간 누릅니다.

## 볼륨

### 청취 볼륨

볼륨 높이기(+) 또는 볼륨 낮추기(-) 버튼을 누릅니다.

### 헤드셋 마이크 볼륨 조절(스마트폰)

스마트폰으로 테스트 전화를 걸고 스마트폰 볼륨을 조절한 다음, 조절한 볼륨에 맞춰 PC 소리 볼륨을 조절합니다.

## 음소거

통화 중 음소거 버튼을 누릅니다. 음소거가 켜지면 LED가 빨간색으로 켜집니다. Windows 또는 Mac용 Plantronics Hub에서 음소거 설정을 수정합니다.

# 지원

설명서로는 부족하세요?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, 프로펠러 디자인, 그리고 Poly 로고는 Plantronics, Inc. 의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

216045-18 10.19