

# Серия Explorer 80


Руководство пользователя

# Комплект поставки


|   |    |
|---|----|
| Комплект поставки                         | 3  |
| Общие сведения о гарнитуре                | 4  |
| Будьте осторожны!                         | 4  |
| Сопряжение                                | 5  |
| Сопряжение с устройством                  | 5  |
| Режим сопряжения                          | 5  |
| Основная информация                       | 6  |
| Ответ на вызов или завершение вызова      | 6  |
| Регулировка громкости                     | 6  |
| Отключение звука                          | 6  |
| Повторный набор                           | 6  |
| Голосовое управление                      | 6  |
| Смена языка                               | 6  |
| Режим сопряжения                          | 6  |
| Зарядка и регулировка положения           | 7  |
| Зарядка                                   | 7  |
| Регулировка положения                     | 7  |
| Функции гарнитуры                         | 8  |
| Прослушивание музыки и других аудиоданных | 8  |
| Значения световой индикации               | 8  |
| Голосовые уведомления                     | 8  |
| Режим DeepSleep                           | 8  |
| Установка приложения                      | 8  |
| Характеристики                            | 10 |
| Поддержка                                 | 11 |

# Комплект поставки


Гарнитура




Зарядный USB-кабель













Дополнительный крючок-держатель



# Общие сведения о гарнитуре




|   |   |
|---|---|
|    | Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка) |
|    | Кнопка питания  |
|  | Кнопка вызова   |
|  | Порт для зарядки                                      |
|  | Уменьшение громкости                                  |
|  | Увеличение громкости                                  |
|  | Прокрутка назад                                       |
|  | Прокрутка вперед                                      |
|  | Воспроизведение/приостановка воспроизведения          |
|  | Отключение звука                                      |

**Будьте осторожны!**


Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

# Сопряжение


## Сопряжение с устройством




- 1 Наденьте гарнитуру и включите ее.
- 2 При первом включении вам будет предложено выбрать один из трех поддерживаемых языков.\*  
**ПРИМЕЧАНИЕ** \*В Европе, Африке и России выбор языка недоступен.
- 3 По завершении выбора вы услышите "pairing" ("сопряжение"); перейдите в меню "settings" ("настройки") на телефоне для подключения гарнитуры.
- 4 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
  - iPhone Настройки > Bluetooth > Вкл.\*
  - Android Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств\***ПРИМЕЧАНИЕ** \*Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.
- 5 Выберите «PLT E80 Series».  
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После успешного установления сопряжения воспроизводится голосовое уведомление «pairing successful» («сопряжение выполнено»), а светодиодный индикатор  перестает мигать.

## Режим сопряжения

Наденьте гарнитуру и включите ее. Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»). Гарнитура поддерживает одновременное сопряжение с 2 устройствами.

# Основная информация





Ответ на вызов или завершение вызова

Нажмите кнопку управления вызовами .


Регулировка громкости

Нажмите кнопку увеличения  или уменьшения  громкости.


Отключение звука

Во время разговора одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения  и уменьшения  громкости в течение 2 секунд, пока не услышите уведомление «mute on» («звук выключен») или «mute off» («звук включен»).

Повторный набор

Дважды нажмите кнопку управления вызовами , чтобы совершить вызов на последний набранный номер.


Голосовое управление

**Siri, Google Now™, Cortana** Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой запрос на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового управления смартфоном.

Смена языка


Чтобы выбрать другой язык, переключите гарнитуру в режим сопряжения.\*  
**ПРИМЕЧАНИЕ** \*В Европе, Африке и России выбор языка недоступен.

Режим сопряжения

Наденьте гарнитуру и включите ее. Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»). Гарнитура поддерживает одновременное сопряжение с 2 устройствами.


# Зарядка и регулировка положения

## Зарядка

Полная зарядка гарнитуры занимает 2 часа. После завершения зарядки светодиодный индикатор  отключается.

## Регулировка положения

Универсальный наушник-вкладыш оснащен тонкой петлей, которая отлично подходит как для правого, так и для левого уха. Поверните наушник на гарнитуре или используйте дополнительный ушной крючок с креплением для регулировки положения гарнитуры.



# Функции гарнитуры


## Прослушивание музыки и других аудиоданных

Используйте гарнитуру для прослушивания музыки, подкастов, инструкций по навигации и других аудиоданных в режиме потоковой передачи.


### Воспроизведение или остановка аудио

Одновременно нажмите обе кнопки регулировки громкости.


### Переход к следующей композиции

Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости  в течение 2 секунд.

### Воспроизведение предыдущей композиции

Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости  в течение 2 секунд, чтобы повторно воспроизвести текущую композицию. Нажмите кнопку дважды (каждое нажатие должно продолжаться 2 секунды), чтобы перейти к предыдущей композиции.

## Значения световой индикации

На гарнитуре предусмотрен индикатор , который мигает при изменении состояния или после нажатия кнопки.

Далее приведены примеры возможной световой индикации:

- Постоянно светится красным до завершения зарядки, а затем постоянно светится синим
- Мигает красным и синим во время сопряжения
- Мигает красным два раза при низком уровне заряда аккумулятора
- Мигает синим два раза при входящем вызове


## Голосовые уведомления

Гарнитура может сообщать вам об изменениях состояния. Например:

- «Power on» («Питание включено»)
- «Pairing successful» («Сопряжение успешно установлено»)
- «Phone 1 connected» («Телефон 1 подключен»)
- «Talk time (x) hours» («Время разговора: (x) часов»)
- «Mute on» («Микрофон отключен»)
- «Answering call» («Ответ на вызов»)
- «Recharge headset» («Зарядите гарнитуру»)

## Режим DeepSleep

Если включенная гарнитура находится вне зоны связи с сопряженным телефоном более 90 минут, она переходит в режим DeepSleep® для экономии заряда аккумулятора.

При возврате гарнитуры в зону связи с телефоном нажмите любую кнопку для выхода из режима DeepSleep. Если телефон в это время звонит, нажмите кнопку вызова  повторно, чтобы принять вызов.

## Установка приложения

Чтобы воспользоваться всеми возможностями гарнитуры, установите бесплатное приложение Plantronics Hub для мобильных устройств на базе iOS/Android. С помощью этого приложения вы сможете получить информацию обо всех функциях гарнитуры, просмотреть инструкции и обратиться в службу поддержки Plantronics со своего смартфона.

<http://www.plantronics.com/ru/category/software/>





# Характеристики

|  |  |
|--|--|
| <b>Время работы в режиме разговора</b> | До 11 часов  |
| <b>Время работы в режиме ожидания</b>  | До 16 дней   |
| <b>Радиус действия</b>                 | До 10 м от телефона или планшета, класс II   |
| <b>Вес гарнитуры</b>                   | 8,2 г  |
| <b>Разъем для подзарядки</b>           | Micro USB  |
| <b>Тип аккумулятора</b>                | Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный                                       |
| <b>Максимальное время зарядки</b>      | 2 часа для полной зарядки  |
| <b>Режим DeepSleep</b>                 | До 180 дней  |
| <b>Требования к электропитанию</b>     | 5 В пост. тока, 150 мА   |
| <b>Версия Bluetooth</b>                | Bluetooth v3.0   |
| <b>Bluetooth профили</b>               | Hands-Free Profile v1.6 (HFP), Headset Profile v1.2 (HSP), Simple Secure Pairing (SSP) |
| <b>Защита от влаги</b>                 | Нет  |
| <b>Рабочая температура</b>             | 0 °C – 40 °C (32 °F – 102 °F)  |
| <b>Температура хранения</b>            | 0 °C – 40 °C (32 °F – 102 °F)  |
| <b>Температура зарядки</b>             | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)  |

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. DeepSleep и Plantronics являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. Explorer, Find MyHeadset, Plantronics Hub и PLT являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc., любое его использование компанией Plantronics осуществляется по лицензии. Apple, логотип Apple, iPhone и Siri являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

206921-25 05.20