



PLANTRONICS[®]
SOUND INNOVATION™

→ ● ● ● → USER GUIDE_

PLANTRONICS EXPLORER™ 300 Series

BLUETOOTH® HEADSET



TABLE OF CONTENTS

Package Contents & Features	3
Charging & Powering	5
Pairing	6
Adjusting Fit	7
Using Your Headset	8
Indicator Lights	9
Accessories	10
Troubleshooting	12
Product Specifications	12
Technical Assistance	13
Warranty	13
Regulatory Notices	14

WELCOME

Thank you for purchasing a Plantronics headset.


Let us provide you with the best possible service and technical support. After you review this user guide, if you need additional assistance or have any product questions, please contact:

- Plantronics Technical Assistance Center at 866-363-BLUE (2583)
- www.plantronics.com/support

Before getting started, please review the safety booklet included in the package.


REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE

Visit www.plantronics.com/productregistration to register your product online so we can provide you with the best possible service and technical support.




PACKAGE CONTENTS & FEATURES

PLANTRONICS EXPLORER 330




PLANTRONICS EXPLORER 340 AND 350



PACKAGE CONTENTS & FEATURES

PLANTRONICS EXPLORER 330 & 340




AC power adapter

PLANTRONICS EXPLORER 350


Cradle Mount Options



In-car charging cradle (shown with vent clip)



Dash mount



Vent clip



Vehicle charging adapter




USB headset charger


CHARGING & POWERING

CHARGING

Explorer 330 & 340



Explorer 350



Before using, you must first charge your headset.

20 minutes = minimum charge

2 hours = full charge




Light is solid red when battery is charging.

NOTE For the best user experience, keep your headset fully charged.


CAUTION Do not use headset while charging and do not connect the charger while the headset is in use.

POWERING



Press the control button for 2 seconds to power on. Press the control button for 3 seconds to power off.

PAIRING



Before using your headset for the first time, you must pair it with your Bluetooth® phone or device. Be sure the headset is fully charged. For set up and pairing instructions with Bluetooth devices other than mobile phones, please consult your Bluetooth device user guide.

Begin with headset turned off.

1. Press call control button for 6 seconds. Release button when indicator light flashes blue and red. Headset is ready to pair with Bluetooth device.

NOTE The headset can pair to multiple Bluetooth devices, but will only connect to one device at a time. The headset will automatically connect to the last device to which it was connected.

2. While the headset is flashing red and blue, use the phone menu to search for Bluetooth devices and select "3XXPlantronics".
3. When prompted for passkey enter 0000. Headset will flash blue when paired successfully.


ADJUSTING FIT

1.




Lift ear loop.

2.



Swivel ear loop to the right or left for right or left ear wearing.

3.




Place ear loop behind ear.

4.



Pivot headset to place speaker into ear.


5.



Position speaker and align microphone with mouth.

USING YOUR HEADSET

ANSWERING/ENDING/MAKING CALLS




For best performance, position your mobile phone on the same side of your body as the headset.

To answer or end a call, briefly press the call control button.

To make a call, enter number on your phone, press send, and the call is automatically transferred to headset; no need to press call control button.

ADJUSTING THE VOLUME



Briefly push up or down on the call control button for incremental volume steps. You will hear two tones (high tone followed by low tone) at the volume limit.

WARNING For your comfort, health, and safety, do not exceed moderate listening levels.

USING YOUR HEADSET

ADDITIONAL FEATURES

Redialing Last Number

To activate last number redial, double press the call control button. You will hear a high tone after each double key press.

Using Voice Dialing

With the headset on, press the call control button for 2 seconds to activate the voice dialing.

NOTE To use voice activated dialing, the voice dialing feature must be enabled on your phone. See your Bluetooth phone manual for instructions.

Rejecting a Call

When receiving an incoming call, press the call control button for 2 seconds to reject the call.

Switching a Call From Phone to Headset

To switch an active call from your phone to your headset, press the call control button for 3 seconds.

Switching a Call From Headset to Phone

To switch an active call from your headset to your phone, press the call control button for 2 seconds.


INDICATOR LIGHTS

Headset Status	Headset Indicator Light
Powering on	Blue flashes. Repeat.
Powering off	Red appears and goes off.
Charging battery	Red solid light.
Low battery	Red flashes.
Pairing mode	Blue/red flashes for 120 seconds.
Missed call	Purple flashes. Double press the call control button to cancel.
Ringing	Purple flashes. Briefly press call control button to answer the call. Press call control button for 2 seconds to reject the call.


ACCESSORIES

INCLUDED ACCESSORIES


1.




2.



3.



4.




In-car charging cradle and in-vehicle charging adapter – for Explorer 350 only


1. Select vent clip or dash mount option. Attach to rear of in-car charging cradle.
NOTE Select the mounting option that allows the charging cradle to not interfere with car controls.
2. Insert charging plug into slot on bottom of charging cradle. Be sure to slide to top of slot.
3. Attach charging cradle to dash mount or vent.
IMPORTANT Clip onto lowest vent slot. Be sure the headset is not directly in the vent air flow. If headset cannot be positioned out of air flow, use dash mount instead.
4. Place ear tip as shown in the top of the cradle. Gently press the bottom of the headset to plug the charging adapter into the charging jack. Then plug in-vehicle charging adapter into vehicle power.

ACCESSORIES


AVAILABLE FOR PURCHASE



69520-01 Vehicle charging adapter



69519-01 USB headset charger



72321-01 Desktop charging cradle



72323-01 In-car charging cradle
(can be used with
Explorer 340)

To order, please contact your Plantronics supplier or go to www.plantronics.com.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM

SOLUTION

My headset does not work with my phone.

Headset was not in pairing mode when mobile phone menu selections were made. See page 6 "Bluetooth Pairing".
Incorrect menu selections were made on your mobile phone. See page 6 "Bluetooth Pairing".

I did not enter my passkey.

Your phone did not locate the headset.
Repeat the pairing process on page 6.
Incorrect menu selections were made on your mobile phone. Repeat the pairing process on page 6.

Callers cannot hear me, or I cannot hear caller/dialing tone.

The headset is not turned on. Press the call control button for 2 seconds until you hear a beep or see the indicator light glow blue to turn headset on.
Your headset is out of range. Move the headset closer to the phone or Bluetooth device.
Your headset battery is drained. Charge your battery using the AC power adapter supplied.
The listening volume is too low. Press the volume key up (toward the ear loop) to increase the sound heard in the headset.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Talk Time*	Up to 8 hours
Standby Time*	Approximately 240 hours
Charge Time	2 hours
Range	Bluetooth standard 33 feet (10 meters)
Power Requirements	5V DC – 300 mA
Battery Type	Lithium Ion Polymer
Version	Works with Bluetooth 1.1 or higher
Storage and Usage Temperature	50F–104F (10C – 40C)

Supports Bluetooth hands-free and headset profiles.

*Performance may vary by device. Headset can last up to four days without charging, based on average talk time of 1.5 hours per day.

TECHNICAL ASSISTANCE

Visit our Web site at www.plantronics.com/support for technical support including frequently asked questions, compatibility and accessibility information. The Plantronics Technical Assistance Center (TAC) is also ready to assist you on 866-363-BLUE (2583).

WARRANTY

LIMITED WARRANTY

- This warranty covers defects in materials and workmanship of products manufactured, sold or certified by Plantronics which were purchased and used in the United States.
- The warranty lasts for one year from the date of purchase of the products.
- This warranty extends to you only if you are the end user with the original purchase receipt.
- We will at our option, repair or replace the products that do not conform to the warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/remanufactured/pre-owned or new products or parts.
- To obtain service in the U.S., contact Plantronics at (866) 363-BLUE (2583).
- THIS IS PLANTRONICS' COMPLETE WARRANTY FOR THE PRODUCTS.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. Please contact your dealer or our service center for the full details of our limited warranty, including items not covered by this limited warranty.

REGULATORY NOTICES

US FCC REQUIREMENTS PART 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the radio or television off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on another circuit.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY RADIATION

This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. To comply with FCC RF exposure requirements, only use supplied antenna. Any unauthorized modification to the antenna or device could void the user's authority to operate this device.



Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544-4660

www.plantronics.com

© 2006 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Explorer and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth word mark and logo are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Patents U.S. 5,210,791; EM 000392600-0003 and Patents Pending

Printed in USA



Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, California, EE.UU.
Teléfono: (800) 544-4660
www.plantronics.com

© 2006 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logotipo, Plantronics Explorer y Sound Innovation, son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. El nombre Bluetooth y las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Plantronics, Inc. las utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Patente de EE.UU. 5,210,791; EM 000392600-0003 y pendiente de otras patentes.

Impreso en EE.UU.

AVISOS SOBRE NORMATIVA

REQUISITOS DE LA FCC (SECCIÓN 15) Este dispositivo cumple lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias peligrosas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites se han establecido para garantizar una protección razonable contra interferencias peligrosas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se puedan producir interferencias en una instalación concreta. En el caso de que este equipo produzca interferencias peligrosas en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo la radio o el televisor, se recomienda que el usuario corrija dichas interferencias mediante alguno de los siguientes procedimientos:

1. Vuelva a orientar o colocar la antena receptora.
2. Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto.
4. Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda.

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA RADIOFRECUENCIA

Ni el dispositivo ni la antena deben colocarse o utilizarse en combinación con ninguna otra antena o transmisor. Para cumplir con los requisitos de la FCC sobre exposición a la radiación de radiofrecuencia, utilícelo únicamente la antena proporcionada. Toda modificación no autorizada en la antena o dispositivo podría anular el derecho del usuario a utilizar este dispositivo.

ASISTENCIA TÉCNICA

Si desea obtener asistencia técnica y consultar el archivo de las preguntas más frecuentes e información sobre compatibilidad y accesibilidad, visite nuestro sitio web en la dirección www.plantronics.com/support. También puede ponerse en contacto con el centro de asistencia técnica de Plantronics (TAC) en el 866-363-2583.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

- Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra de los productos fabricados, vendidos o certificados por Plantronics que se adquieran y utilicen en Estados Unidos.
- La garantía tiene un periodo de validez de un año a partir de la fecha de compra del producto.
- Esta garantía sólo es válida para el usuario final en posesión de la factura de compra original.
- Los productos que no cumplan esta garantía podrán, según nuestro propio criterio, repararse o sustituirse. Para ello, podrán utilizarse piezas o productos que funcionen de forma equivalente. Estas piezas o productos podrán ser nuevos, de segunda mano, refabricados, renovados o reacondicionados.
- Para obtener asistencia técnica en Estados Unidos, póngase en contacto con Plantronics llamando al 866 363-2583.
- **ESTA ES LA GARANTÍA COMPLETA PARA LOS PRODUCTOS DE PLANTRONICS.** Esta garantía le garantiza derechos legales concretos, a los que se pueden añadir otros derechos que varían de un estado a otro. Para obtener información completa sobre esta garantía limitada, incluidos los elementos no cubiertos, póngase en contacto con el distribuidor o con el centro de mantenimiento de Plantronics.

*El rendimiento varía de un dispositivo a otro. La batería del auricular puede durar hasta cuatro días sin recargarse con un tiempo de conversación medio de 1,5 horas al día.

Compatible con las funciones de auricular y de manos libres Bluetooth.

Temperatura de almacenamiento y de uso: 50F-104F (10C - 40C)

Versión Bluetooth 2.0

Tipo de batería Polímero de ión-litio

Requisitos de alimentación 5 V de CC - 300 mA

Alcance Estándar de Bluetooth: 10 metros

Tiempo de carga 2 horas

Tiempo de espera* 240 horas aproximadamente

Tiempo de conversación* Hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

El auricular no está encendido. Para encender el auricular, presione el botón de control de llamada durante dos segundos, hasta que oiga un sonido o vea que el indicador de estado del auricular se ilumina en azul. El auricular está fuera de alcance. Acérquese más al teléfono o al dispositivo Bluetooth. La batería está descargada. Para cargarla, utilice el transformador de CA suministrado. El volumen de escucha es demasiado bajo. Presione el botón de volumen hacia el gancho para aumentar el volumen del sonido del auricular.

La persona que llama no me oye o no puedo oír el tono de llamada o a la persona que llama.

El teléfono no pudo localizar el auricular. Repita el proceso de emparejamiento de la página 6. Las opciones seleccionadas del menú del teléfono celular no son correctas. Repita el proceso de emparejamiento de la página 6. Repita el proceso de emparejamiento de la página 6.

No introduje la clave.

El auricular no se encontraba en modo de emparejamiento cuando seleccioné las opciones del menú del teléfono celular. Consulte "Emparejamiento" en la página 6. Las opciones seleccionadas del menú del teléfono celular no son correctas. Consulte "Emparejamiento" en la página 6.

El auricular no funciona con el teléfono.


SOLUCIÓN

PROBLEMA


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ACCESORIOS

TAMBIÉN DISPONIBLES



69520-01 Adaptador de carga para el automóvil




72323-01 Horquilla de carga para el automóvil (puede utilizarse con el modelo Explorer 340)



72321-01 Horquilla del adaptador de carga de sobremesa

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el proveedor de Plantronics o visite www.plantronics.com.

ACCESORIOS INCLUIDOS



- Horquilla y adaptador de carga para el automóvil (sólo para el modelo Explorer 350)**
1. Seleccione la pieza para el montaje en la rejilla de ventilación o en el tablero. Una la pieza seleccionada a la horquilla de carga para el automóvil.
 2. Inserte el conector de carga en la ranura de la parte inferior de la horquilla de carga y deslicelo hasta la parte superior de la ranura.
 3. Coloque la horquilla de carga en la rejilla de ventilación o en el tablero.
 4. Coloque el extremo del auricular en la parte superior de la horquilla como se muestra en el dibujo. Presione con cuidado la parte inferior del auricular para conectar el adaptador de carga al conector correspondiente. A continuación, conecte el adaptador de carga a la toma de alimentación del automóvil.
- IMPORTANTE:** para colocar la horquilla de carga en la ranura inferior de la rejilla de ventilación. Asegúrese de que el flujo de aire no afecte directamente al auricular. Si esto no fuera posible, utilice el montaje en el tablero.

Estado del auricular	Luz indicadora del auricular
Encendido	Parpadea en azul. Repetición.
Apagado	Se enciende en rojo y se apaga.
Carga de la batería	La luz es sólida rojo.
Batería baja	Parpadea en rojo.
Modo de emparejamiento	Parpadea en azul y rojo durante 120 segundos.
Llamada perdida	Morado: parpadeo. Presione dos veces el botón de control de llamada.
Llamando	Parpadea en morado. Para responder a la llamada, presione el botón de control de llamada brevemente. Para rechazar la llamada, presione el botón de control de llamada durante dos segundos.

LUCES INDICADORAS

NOTA: para utilizar la marcación activada por voz, la característica de marcación por voz debe estar activada en el teléfono. Para obtener instrucciones sobre cómo activar esta característica, consulte el manual del teléfono Bluetooth.

Uso de la marcación por voz
Si el auricular está encendido, presione el botón de control de llamada durante dos segundos para activar la marcación por voz.

presione el botón.

Último número marcado
Para activar la función de llamada al último número marcado, presione dos veces el botón de control de llamada. Oirá un tono agudo cada vez que

Transferencia de una llamada del auricular al teléfono

Para transferir una llamada activa del auricular al teléfono, presione el botón de control de llamada durante dos segundos.

tres segundos.

Transferencia de una llamada del teléfono al auricular
Para pasar una llamada activa del teléfono al auricular, presione el botón de control de llamada durante


Rechazo de una llamada
Para rechazar una llamada entrante, presione el botón de control de llamada durante dos segundos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

USO DEL AURICULAR

USO DEL AURICULAR

REALIZACIÓN, RESPUESTA Y FIN DE LLAMADAS




Para obtener el máximo rendimiento, lleve el teléfono celular en el mismo lado del cuerpo que el auricular.

Para contestar o poner fin a una llamada, presione brevemente el botón de control de llamada.

Para realizar una llamada, marque el número en el teléfono y presione el botón de envío. La llamada se transferirá automáticamente al auricular sin necesidad de presionar el botón de control de llamada.


AJUSTE DEL VOLUMEN



Presione el botón de control de llamada hacia arriba o hacia abajo brevemente para aumentar el volumen de forma paulatina. Oirá dos tonos (uno alto seguido de uno bajo) cuando llegue al límite del volumen.


PRECAUCIÓN: Por su comodidad, salud y seguridad, no supere un nivel de escucha moderado.

1.




Levante el gancho.

2.




Haga girar el gancho hacia la derecha o izquierda para adaptarlo a la oreja en la que irá colocado el auricular.

3.




Gire el auricular e introduzca el altavoz en la oreja.

4.




Coloque el gancho detrás de la oreja.

5.




Ajuste el altavoz y alinee el micrófono con la boca.

EMPAREJAMIENTO



1.



2.

3.

Antes de utilizar el auricular por primera vez deberá emparejarlo con un teléfono o dispositivo Bluetooth®. Asegúrese de que el auricular esté totalmente cargado. Si desea emparejar el auricular con un dispositivo Bluetooth distinto a un teléfono celular, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth.

Para empezar, asegúrese de que el auricular esté apagado.

1. Presione el botón de control de

llamada durante 6 segundos.

Suete el botón cuando la luz

indicadora parpadee en rojo y

azul. El auricular está listo para

emparejarse con el dispositivo

Bluetooth.

NOTA: el auricular puede

emparejarse con varios dispositivos

Bluetooth, pero sólo establecerá

la conexión con uno cada vez. El

auricular establecerá la conexión

automáticamente con el último

dispositivo al que se conectó.

el emparejamiento se haya

realizado correctamente.

0000. La luz del auricular

especifique la clave, introduzca

3. Cuando se le solicite que

el auricular "3XX de Plantronics."

del teléfono para buscar los



dispositivos Bluetooth y seleccione

en rojo y azul, utilice el menú

2. Mientras el auricular parpadea

CARGA Y ALIMENTACION

CARGA



Recargue el auricular antes de utilizarlo.

El tiempo de carga mínimo es de 20 minutos.

El tiempo de carga total es de dos horas




Mientras se carga la batería, se enciende una luz en rojo.

NOTA: para conseguir el rendimiento óptimo, el auricular debe estar totalmente cargado.

PRECAUCIÓN: para no utilice el auricular mientras se carga ni conecte el cargador mientras utiliza el auricular.

ENCENDIDO




Presione el botón de control durante dos segundos para encender el auricular. Presione el mismo botón durante tres segundos para apagar el auricular.

CONTENIDO DEL PAQUETE Y CARACTERÍSTICAS

AURICULAR EXPLORER 330 Y 340 DE PLANTRONICS

Transformador de CA




AURICULAR EXPLORER 350 DE PLANTRONICS

Opciones de montaje de la horquilla



Horquilla de carga
para el automóvil
(con clip para rejilla
de ventilación)



Montaje en
el tablero



Clip para rejilla
de ventilación




Adaptador de
carga para el
automóvil




Cargador USB
para el auricular

CONTENIDO DEL PAQUETE Y CARACTERÍSTICAS

AURICULAR EXPLORER 330 DE PLANTRONICS



AURICULAR EXPLORER 340 Y 350 DE PLANTRONICS



3	Contenido del paquete y características
5	Carga y alimentación
6	Emparejamiento
7	Ajuste
8	Uso del auricular
9	Luces indicadoras
10	Accesorios
12	Resolución de problemas
12	Especificaciones del producto
13	Asistencia técnica
13	Garantía
14	Avisos sobre normativa

BIENVENIDO

Gracias por adquirir un auricular de Plantronics.

Nuestra intención es proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica. Si después de haber leído esta guía del usuario necesita obtener más ayuda o tiene alguna pregunta relacionada con el producto, póngase en contacto con el:

- www.plantronics.com/support

REGISTRO DEL PRODUCTO EN LÍNEA

Para registrar el producto en línea, visite www.plantronics.com/productregistration. De esta manera, podremos proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica.

