

# Серия Voyager 100

Руководство пользователя

# Комплект поставки


Сопряжение	3
СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ	3
Подключение второго устройства	3
Сопряжение на базе технологии NFC	3
Регулировка	4
Зарядка	5
Основная информация	6
Общие сведения о гарнитуре	6
Включение/выключение питания	6
Выполнение/принятие/завершение вызова	6
Отключение микрофона	7
Регулировка громкости	7
Воспроизведение или приостановка воспроизведения аудио	7
Прокрутка вперед	7
Прокрутка назад	7
Поддержка	8

# Сопряжение

## СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

При включении наушников в первый раз запускается процесс сопряжения.

- 1 Переместите переключатель питания в положение "вкл." Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать красный и синий.



- 2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
  - iPhone: Настройки > Bluetooth > Вкл.\*
  - Android: Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств\*


**ПРИМЕЧАНИЕ** \*Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите «PLT V100 Series». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно завершено»), а светодиодные индикаторы перестанут мигать.

## Подключение второго устройства


Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.



## Сопряжение на базе технологии NFC

- 1 Убедитесь, что функция NFC включена и экран телефона разблокирован.
- 2 Прикоснитесь наушниками к NFC-метке телефона и удерживайте, пока сопряжение с помощью NFC не будет завершено. При необходимости согласитесь установить соединение.

**СОВЕТ** Будьте внимательны, запрос на запуск и подтверждение сопряжения отобразится на экране смартфона.




# Регулировка

Отрегулируйте оголовье для обеспечения наилучшего качества звука и оптимального расположения гарнитуры.


- 1 Регулируйте размер оголовья до тех пор, пока амбушюры не будут плотно прилегать к уху.




- 2 Расположите удерживающую пластину над ухом.



- 3 Растяните или согните гарнитуру для комфортной посадки.



- 4 Чтобы расположить микрофон на другой стороне, поднимите штангу вверх и переверните ее.




- 5 Расположите штангу микрофона таким образом, чтобы она была направлена к уголку рта.



# Зарядка


Полная зарядка наушников занимает до 2 часов. Индикатор отключается, когда устройство полностью заряжено.




**СОВЕТ** Когда вы не разговариваете по телефону, наденьте гарнитуру и сдвиньте кнопку питания в сторону кнопки Bluetooth, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора.


# Основная информация


Общие сведения о гарнитуре




 Отключение/включение звука (во время вызова)


 Активация голосовых помощников, например Siri® или Google Now™ (не во время вызова)


 Кнопка управления вызовами


 Повторный набор номера

 Воспроизведение/приостановка воспроизведения\*

 Порт для зарядки

 Кнопка питания

 Сопряжение с помощью технологии Bluetooth

 Кнопка увеличения громкости

 Прокрутка вперед\*

 Кнопка уменьшения и громкости

 Прокрутка назад\*

**ПРИМЕЧАНИЕ** \*В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться.

Включение/  
выключение питания

Выполнение/принятие/  
завершение вызова

Сдвиньте переключатель , чтобы включить или отключить питание.

**Ответ на вызов или завершение вызова**

Нажмите кнопку управления вызовами .

### **Ответ на второй вызов**

Сначала нажмите кнопку вызова , чтобы завершить текущий вызов, а затем снова нажмите кнопку вызова , чтобы ответить на новый вызов.

### **Повторный набор последнего набранного номера**

Дважды нажмите кнопку управления вызовами .

### **Активация голосового набора**

Если ваш смартфон поддерживает функцию голосового управления, нажмите и удерживайте кнопку отключения звука в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой запрос.

### **Отключение микрофона**

Во время активного вызова нажмите красную кнопку отключения микрофона .

### **Регулировка громкости**

Коснитесь кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.

### **Воспроизведение или приостановка воспроизведения аудио**

Нажмите кнопку управления вызовами .

### **Прокрутка вперед**

Для перехода к следующей дорожке нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (+) в течение 2 секунд.

### **Прокрутка назад**

Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (-) в течение 2 секунд для прокрутки назад и воспроизведения предыдущей композиции.

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[poly.com/support](http://poly.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2020 Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется Plantronics Inc. по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

212548-25 05.20