

# Serie Poly Sync 40

## Bluetooth-Speakerphone

Bedienungsanleitung


# Inhalt

Ersteinrichtung	3
Steuerung	4
LEDs	5
Sicherheit geht vor!	5
USB-Bluetooth-Adapter	5
Einrichtung	7
Schnurgebundene Einrichtung	7
Mobile Einrichtung	7
Einrichtung des USB-Adapters (nur BT600-Modelle)	8
Konfiguration des USB-Adapters	9
Laden	10
Überprüfen des Akkustatus	10
Laden	10
Laden Ihres Mobiltelefons	10
Download der Software	11
Firmware aktualisieren	11
Tägliche Benutzung	12
Ein/Aus	12
Annehmen und Beenden von Anrufen	12
Stummschalten/Beenden der Stummschaltung	12
Lautstärke	12
Sprachassistent (Smartphone-Funktion)	12
Microsoft Teams-Taste (nur bei Teams-Modellen)	12
Passen Sie Ihren Konferenzlautsprecher an	12
Konferenzlautsprecher verbinden (Audio mit Serienschaltung)	13
Audioeinstellungen für verknüpfte Konferenzlautsprecher	13
Fehlerbehebung	14
Lieferumfang	15
Support	16

# Ersteinrichtung

**Wichtig:** Ihr Konferenzlautsprecher wird im DeepSleep-Modus ausgeliefert, um Energie zu sparen. Schalten Sie den Konferenzlautsprecher ein, indem Sie das USB-Kabel vor der ersten Verwendung an eine Stromquelle anschließen.


- 1 Schließen Sie den Konferenzlautsprecher über das USB-Kabel an ein Wandladegerät oder einen Computer an.  
Wenn der Konferenzlautsprecher eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Leiste auf.













- 2 Verbinden oder paaren Sie Ihren Konferenzlautsprecher, um Anrufe anzunehmen oder Medien zu streamen.

# Steuerung

Tragbarer Konferenzlautsprecher mit mobiler und schnurgebundener Konnektivität.



	Bluetooth-Kopplung
	Drücken, um mit Microsoft Teams zu interagieren (nur beim Teams-Modell, Desktop-Anwendung erforderlich)
	Leiser
	Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
	Lauter
	Anrufen
Siri, Google Assistant	Standard-Sprachassistent (mobile Funktion)
	Ein-/Ausschalten
	USB-Telefonladeanschluss
	Verknüpfung von 2 Konferenzlautsprechern (mobile Funktion)
	Medien wiedergeben/pausieren (Standard). Anpassen der Funktion in Poly Lens-App <b>HINWEIS</b> Die Funktion für Wiedergabe/Pause kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden

## LEDs


LED-Leiste	Bedeutung von Leuchten
Leuchtet blau in einem kreuzförmigen Muster	Kopplung
Leuchtet blau auf	Paarung erfolgreich (verbunden)
Blinkt grün	Eingehender Anruf
Leuchtet grün auf	Aktiver Anruf
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert

**HINWEIS** LEDs leuchten nicht im Standby-Modus.

## Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie die Freisprecheinrichtung in Betrieb nehmen.

## USB-Bluetooth-Adapter



Der Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter ist bei Auslieferung bereits mit dem Poly Gerät gekoppelt. Schließen Sie es an Ihren Computer an, um eine Verbindung zum Computer-Audio herzustellen.

**HINWEIS** Das Design des Adapters kann variieren.

## Standard-LEDs

USB-LED-Anzeige	Bedeutung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet blau auf	Headset angeschlossen
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Blinkt violett	Medien-Streaming vom Computer

---

**LEDs, wenn Microsoft Teams \* erkannt wird**

---

<b>USB-LED-Anzeige</b>	<b>Bedeutung</b>
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet violett auf	Verbunden mit Microsoft Teams
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Pulsiert violett	Microsoft Teams-Benachrichtigung


---

**HINWEIS** \*Microsoft Teams-Desktop-Anwendung erforderlich

# Einrichtung

## Schnurgebundene Einrichtung


Schließen Sie das USB-Kabel des Konferenzlautsprechers an den USB-Port des Computers an.



**HINWEIS** Im schnurgebundenen Modus wird der Konferenzlautsprecher eingeschaltet, ohne die Ein-/Aus-Taste zu verwenden.

## Mobile Einrichtung

- 1 Halten Sie bei eingeschaltetem Konferenzlautsprecher die Bluetooth-Taste  $\times$  2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Ansage „Pairing“ (Paarung) und die LED blinkt blau in einem kreuzförmigen Muster.



- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie darüber nach neuen Geräten. Wählen Sie Poly Sync 40.
- 3 Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansage „Pairing Successful“ (Paarung erfolgreich) und die LED blinkt blau.


### Sichere Verbindung (mobil)

Die Funktion Sichere Verbindung bietet zusätzliche Sicherheit für Bluetooth-Anrufe in einem Konferenzraum.


Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Verbindung zum gepaarten Gerät nach jedem Anruf getrennt, um sicherzustellen, dass die Audiowiedergabe des Geräts nicht über den Konferenzlautsprecher erfolgt, wenn dies nicht beabsichtigt ist. Verwalten in Poly Lens-App.

**HINWEIS** Durch das Aktivieren der sicheren Verbindung werden zuvor gepaarte Geräte getrennt.

- 1 Halten Sie bei eingeschaltetem Konferenzlautsprecher und in Poly Lens-App aktivierter sicherer Verbindung die Bluetooth-Taste  $\times$  2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Ansage „Pairing“ (Paarung) und die LED blinkt blau in einem kreuzförmigen Muster.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie darüber nach neuen Geräten. Wählen Sie Poly Sync 40.



- 3 Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansage „Pairing Successful“ (Paarung erfolgreich) und die LED blinkt blau.




- 4 Sie können einen Mobiltelefonanruf tätigen oder annehmen oder Musik über Bluetooth wiedergeben.
- 5 Setzen Sie nach dem Ende eines Anrufs die Verbindung mit dem Mobiltelefon fort, indem Sie innerhalb von 30 Sekunden eine beliebige Taste drücken. Wenn Sie nichts tun, endet die mobile Verbindung und die Bluetooth-Taste erlischt.

### Einrichtung des USB-Adapters (nur BT600-Modelle)

Der Bluetooth-USB-Adapter ist bereits mit dem Konferenzlautsprecher gepaart.

- 1 Schalten Sie Ihren Konferenzlautsprecher ein und schließen Sie den Bluetooth-USB-Adapter an Ihren Computer an.




- 2 Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn Sie die Sprachansage „PC connected“ (PC verbunden) hören und die Anzeige des USB-Adapters durchgehend leuchtet.

**HINWEIS** Das Design des Adapters kann variieren.

### Erneute Paarung mit USB-Adapter

Der USB-Adapter ist bereits mit dem Konferenzlautsprecher gepaart. Falls Ihr Adapter nicht verbunden ist oder separat gekauft wurde, paaren Sie den Adapter manuell mit Ihrem Headset.

- 1 Schließen Sie den Bluetooth-USB-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr Computer das Gerät erkennt.
- 2 Versetzen Sie den Konferenzlautsprecher in den Paarungsmodus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang in Richtung des Bluetooth-Symbols rechts schieben. Sie hören die Ansage „Pairing“ (Paarung), und die LED neben dem Bluetooth-Symbol blinkt rot und blau.
- 3 Versetzen Sie den Adapter in den Paarungsmodus, indem Sie die eingesenkte Paarungstaste vorsichtig mit einem Stift oder einer Büroklammer gedrückt halten, bis der Adapter rot und blau blinkt.





## Konfiguration des USB-Adapters

**HINWEIS** *Das Design des Adapters kann variieren.*

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansage „Pairing Successful, PC connected“ (Paarung erfolgreich, PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend blau.

Ihr Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter kann sofort zum Annehmen von Anrufen verwendet werden. Für die Wiedergabe von Musik müssen Sie Ihren USB-Bluetooth-Adapter konfigurieren.

### Windows

- 1 Um den USB-Bluetooth-Adapter für die Musikwiedergabe zu konfigurieren, gehen Sie zu **Start Menü (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Registerkarte "Playback" (Wiedergabe)**. Wählen Sie **Plantronics BT600** als Standardgerät und klicken Sie OK.
- 2 Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen, gehen Sie zu **Start menu (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Communications tab (Registerkarte Kommunikation)** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

### Mac

- 1 Um den USB-Bluetooth-Adapter zu konfigurieren, gehen Sie zu **Apple menu (Apple Menü) > System Preferences (Systemeinstellungen) > Sound (Audio)**. Wählen Sie auf den Registerkarten Input (Eingabe) und Output (Ausgabe) jeweils **Plantronics BT600**.

# Laden

## Überprüfen des Akkustatus

Zum Überprüfen des Akkustatus:

- Tippen Sie bei inaktivem Konferenzlautsprecher die Ein/Aus-Taste, um den Akkustatus zu hören
- Tippen Sie bei inaktivem Konferenzlautsprecher auf eine beliebige Taste, um die LED-Leiste anzuzeigen

### Akkustatus-LEDs

LED-Leiste	Akkustatus
Weiß leuchtende, lange Leiste	Akku vollständig geladen
Weiß leuchtende, halblange Leiste	Hoher Akkustand
Weiß leuchtende, kurze Leiste	Mittlerer Akkustand
Leuchtet durchgehend rot	Niedriger Akkustand
Blinkt rot auf	Kritischer Akkustand


**HINWEIS** LEDs leuchten nicht im Standby-Modus.

## Laden

Laden Sie den Konferenzlautsprecher per USB über Ihren Computer oder ein Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Die LED-Leiste blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet weiß, wenn sie vollständig geladen ist. Für eine vollständige Ladung werden 5 Stunden benötigt.


**HINWEIS** Um das Gerät schneller aufzuladen, schließen Sie es an ein Wandladegerät oder, falls vorhanden, an den USB-Schnellladeanschluss Ihres Computers an.

**HINWEIS** Ihr Konferenzlautsprecher verfügt über ein kombiniertes USB-A- und USB-C-Kabel für einen einfachen Anschluss an einen der beiden Anschlüsse.



## Laden Ihres Mobiltelefons

Laden Sie das Telefon bei eingeschaltetem Konferenzlautsprecher auf, indem Sie das Ladekabel des Telefons an den USB-A-Anschluss des Konferenzlautsprechers anschließen (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).



**HINWEIS** Der Konferenzlautsprecher muss mindestens zur Hälfte geladen sein.

**HINWEIS** Die Verbindung stellt lediglich die Stromversorgung sicher.

# Download der Software

Passen Sie das Geräteverhalten mithilfe erweiterter Einstellungen und Optionen mit Poly Lens-App an. Download: [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

## Firmware aktualisieren






Halten Sie Ihre Firmware aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

Aktualisieren Sie die Firmware mithilfe des Computers mit Poly Lens-App. Download unter [poly.com/lens](https://poly.com/lens)

Beim Aktualisieren der Firmware:

- Verwenden Sie Ihr Poly Gerät nicht, bis das Update abgeschlossen ist.
- Trennen Sie Ihr Poly Gerät von gepaarten Geräten wie Telefonen, Tablets und Computern.
- Starten Sie kein zweites Update von einem zweiten Gerät.
- Streamen Sie keine Medien.
- Tätigen Sie keine Anrufe und nehmen Sie keine Anrufe an.

# Tägliche Benutzung


Ein/Aus	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die LED-Leiste leuchtet beim Einschalten auf.
Annehmen und Beenden von Anrufen	Drücken Sie die Gesprächstaste  , um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.
Stummschalten/Beenden der Stummschaltung	Drücken Sie die Stummschalttaste  , um Mikrofone während eines aktiven Anrufs stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Verwalten Sie Ihre Stummschalteinstellungen in Poly Lens-App.
Lautstärke	Drücken Sie die Lautstärketasten (+) oder (-), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.  <b>Anpassung der Konferenzlautsprecher-Mikrofonlautstärke</b> Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.
Sprachassistent (Smartphone-Funktion)	<b>Siri, Google Assistant, Cortana</b> Halten Sie die Anruftaste für 2 Sekunden gedrückt, um den Standard-Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren. Warten Sie auf die Sprachansage zur Aktivierung von Sprachwahl, Suche oder anderen Smartphone-Sprachsteuerungsoptionen.
Microsoft Teams-Taste (nur bei Teams-Modellen)	Drücken Sie die Microsoft Teams-Taste  , um über Microsoft Teams zu kommunizieren, wenn Sie gerade nicht telefonieren. <b>HINWEIS</b> Wird für mobilen Einsatz nicht unterstützt. <b>HINWEIS</b> Die Microsoft Teams-App muss installiert sein.
Passen Sie Ihren Konferenzlautsprecher an	Wählen Sie in Poly Lens-App Ihre Raketentastenfunktion  .  <b>Zur Auswahl stehen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio-Wiedergabe/-Pause (standardmäßig)</li><li>• Gerätestatusüberprüfung</li><li>• Liste vertrauenswürdiger Geräte löschen</li><li>• Standard-Sprachassistent (Siri, Google Assistant)</li><li>• Wahlwiederholung</li><li>• Anruf halten/fortsetzen</li></ul>


# Konferenzlautsprecher verbinden (Audio mit Serienschaltung)

Verwenden Sie zwei Poly Sync-Konferenzlautsprecher mit Ihrem über Bluetooth gekoppelten Mobilgerät.


**WICHTIG** Der Verknüpfungsmodus ist nur für Mobilgeräte verfügbar, die über Bluetooth miteinander verbunden sind. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der Konferenzlautsprecher über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.


**HINWEIS** Der Verknüpfungsmodus kann aktiviert werden, wenn beide Konferenzlautsprecher inaktiv sind (es werden keine Anrufe getätigt und keine Medien gestreamt).

- 1 Schalten Sie beide Konferenzlautsprecher ein.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Konferenzlautsprecher von jedem Computer getrennt sind.
- 3 Verbinden Sie sie schnurlos, indem Sie beide Verbindungstasten  2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie hören die Sprachansage „Connecting“ (wird verbunden) und die LEDs pulsieren weiß. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansage „connection successful“ (Verbindung erfolgreich) und die LEDs auf beiden Konferenzlautsprechern blinken weiß.



- 4 Koppeln Sie einen Konferenzlautsprecher mit Ihrem inaktiven Mobilgerät. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie die Ansage „phone connected“ (Telefon verbunden).  
**HINWEIS** Sie können Ihr Mobilgerät vor oder nach dem Verknüpfen von Konferenzlautsprechern koppeln.



- 5 Steuern Sie das System von jedem Konferenzlautsprecher, um Audio wiederzugeben oder Anrufe zu tätigen.
- 6 Beenden Sie den Verknüpfungsmodus, indem Sie beide Verbindungstasten  2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie hören die Sprachansage „device disconnected“ (Gerät getrennt).

Audioeinstellungen für  
verknüpfte  
Konferenzlautsprecher

Verwalten Sie die Audio-Einstellungen für die Serienschaltung in Poly Lens-App.

# Fehlerbehebung

---

Wenn ich versuche, meinen Konferenzlautsprecher zum ersten Mal zu verwenden, lässt sich dieser nicht einschalten.

Ihr Konferenzlautsprecher wird im DeepSleep-Modus ausgeliefert, um Energie zu sparen. Schalten Sie den Konferenzlautsprecher ein, indem Sie das USB-Kabel vor der ersten Verwendung an eine Stromquelle anschließen.


---

Mein Konferenzlautsprecher wird nicht so schnell aufgeladen wie erwartet.

Um das Gerät schneller aufzuladen, schließen Sie es über ein USB-Kabel an ein Wandladegerät oder, falls vorhanden, an den USB-Schnellladeanschluss Ihres Computers an.

---

**(Nur bei Teams-Modellen)** Wie interagiere ich mit Microsoft Teams?

- Drücken Sie auf die Teams-Taste , um Microsoft Teams schnell zu öffnen und zu verwenden.
- Das Teams-Modell ist mit der Microsoft Teams-Desktop-Anwendung kompatibel. Die mobile Teams-Anwendung wird nicht unterstützt.


---

Wie verwende ich die Funktion „Sichere Verbindung“ mit meinem Mobiltelefon?

- Die Funktion Sichere Verbindung bietet zusätzliche Sicherheit für Bluetooth-Anrufe in einem Konferenzraum.
- Aktivieren Sie die Funktion in Poly Lens Desktop-App.
  - Trennt den Konferenzlautsprecher nach einem Anruf automatisch vom gekoppelten Mobilgerät.
  - Setzen Sie die mobile Verbindung fort, indem Sie eine beliebige Taste innerhalb von 30 Sekunden nach einem beendeten Anruf drücken.


---

Wie passe ich die Raketentastenfunktion  an?


- Stellen Sie sicher, dass Poly Lens Desktop-App auf Ihrem Computer geladen ist.
  - Passen Sie Ihre Raketentastenfunktion  in Poly Lens Desktop-App an.
  - Die Funktion zum Wiedergeben/Pausieren von Medien ist eine Standardfunktion Ihres Konferenzlautsprechers.
-

# Lieferumfang

Inhalt kann je nach Produkt variieren.



Konferenzlautsprecher mit kombiniertem USB-A- und USB-C-Kabel



Bluetooth-USB-Adapter (nur Poly Sync 40+)



Kurzanleitung

# Support

## NEED MORE HELP?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

### Manufacturer:

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Poly, das Propeller-Design und das Poly Logo sind Marken von Plantronics, Inc. Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung durch Plantronics, Inc. findet unter Lizenz statt. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechthehalter. Hergestellt von Plantronics, Inc.

Model ID: SY40/SY40-M (ggf. gefolgt von /BT600). System: Poly Sync 40 hat einen SY40/SY40-M-Konferenzlautsprecher. Poly Sync 40+ hat einen SY40/SY40-M-Konferenzlautsprecher und ein BT600-Adapter.

218940-04 04.21