


BackBeat FIT 3200 시리즈

사용자 설명서

목차

컨트롤 개요	3
전원, 페어링 및 충전	4
케이스 전원 켜기	4
최초 페어링	4
페어링 모드	4
충전	5
꼭 맞는 착용 및 음질	6
앱 설치	7
기본 사항	8
이어버드 전원 켜기/끄기	8
볼륨 조절	8
오디오 재생 또는 일시 정지	8
트랙 선택	8
전화 걸기/받기/종료	9
Siri, Google Now 사용하기	9
DeepSleep 모드	9
더 나은 오디오를 위한 스위치 컨트롤	9
지원	10

컨트롤 개요



오른쪽	기본 이어버드(전화에 페어링됨)
▶	재생/일시 정지 *1회 클릭
▶	다음 트랙 * 2회 클릭
◀	이전 트랙 * 3회 클릭
☎	전화 받기/끊기 1회 클릭
Siri/ Google Now	2초 동안 클릭
⏻	전원 켜기 2초간 길게 클릭
⏹	전원 끄기 4초간 길게 클릭
⌘	페어링 이어버드가 꺼져 있는 상태에서 4초간 길게 클릭
	왼쪽 이어버드에 재연결 각 이어버드를 3회 탭
왼쪽	보조 이어버드(오른쪽 이어버드에 연결됨)
🔊+	볼륨 높이기 탭하여 볼륨 높이기(터치 센서)
🔊-	볼륨 낮추기 길게 터치
⏻	전원 켜기 2초간 길게 클릭
⏹	전원 끄기 4초간 길게 클릭
	오른쪽 이어버드에 재연결 각 이어버드를 3회 탭


참고 *기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

전원, 페어링 및 충전

케이스 전원 켜기

충전 케이스는 배터리를 절약하기 위해 공장에서 수면 모드로 배송됩니다. 최초 사용 시 충전 케이스의 전원을 켜서 이어버드의 전원을 켜십시오.


전원을 켜려면 충전 케이스 버튼을 2초 동안 클릭합니다.
충전 케이스 LED가 켜집니다.



최초 페어링

충전 케이스에서 이어버드를 최초로 꺼낼 때 페어링 프로세스가 시작됩니다.

- 1 이어버드를 케이스에서 꺼냅니다. 오른쪽 이어버드에 위치한 LED가 빨간색 및 흰색으로 교대로 깜빡이면 페어링 모드 상태입니다.



- 2 휴대폰의 Bluetooth®를 활성화하여 새로운 장치를 찾으도록 설정합니다.

- iPhone 설정 > Bluetooth > 켜짐*
- Android용™ 옵션 > Bluetooth: 켜짐 > 장치 검색*


참고 * 메뉴는 사용하는 장치에 따라 다를 수 있습니다.

- 3 "PLT BBFIT31XX Series"를 선택합니다.

성공적으로 페어링되면, "Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 이어버드 LED가 깜박임을 멈춥니다.


페어링 모드

헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 "pairing(페어링)"이 들릴 때까지 오른쪽 이어버드를 길게 클릭합니다.



충전

이어버드를 충전하려면 충전 케이스에 넣습니다. 케이스를 컴퓨터 또는 USB 충전 장치에 연결하여 충전합니다. 빠른 충전을 하려면 콘센트 충전기에 연결합니다.



참고 충전 케이스가 충전되지 않은 경우 케이스를 먼저 별도로 충전한 다음 이어버드를 충전합니다.

이어버드/케이스의 LED

이어버드 충전 중 켜

케이스 충전 중 깜박임


이어버드가 완전히 충전됨

케이스가 완전히 충전됨

꼭 맞는 착용 및 음질

최상의 음질을 누리려면 이어폰을 귓구멍에 잘 맞도록 착용해야 합니다. 크기가 각각 다른 세 개의 이어팁을 착용해 보고 자신에게 가장 잘 맞는 이어팁을 찾습니다. 크기가 다른 각각의 이어팁 중 자신의 귀에 잘 맞는 이어팁을 선택합니다.

- 1 이어팁 분리 이어팁을 누른 뒤 왼쪽으로 회전시켜 잠금 해제합니다.



- 2 이어팁 교체 새로운 이어팁을 맞춘 후 오른쪽으로 회전시켜 잠급니다.
- 3 이어팁 착용 이어버드를 귀 안으로 넣고 지지 루프가 귀 안에 안정적으로 착용되었는지 확인합니다.
각각의 이어팁을 착용해보고 좋아하는 음악을 들으며 자신에게 잘 맞고 가장 좋은 음질이 재생되는 이어팁을 선택합니다.

앱 설치


iOS/Android용 무료 앱인 BackBeat를 다운로드하여 이어버드를 최대한 활용하십시오.

이 앱을 통해 이용할 수 있는 기능:

- 이어버드(My Tap)에서 재생 목록 스트리밍, 스톱워치 사용, 볼륨 설정 사용자 정의 등
- 이어버드 언어 변경
- 설정 켜기/끄기
- 오른쪽 이어버드에서 왼쪽 이어버드로 이어버드 컨트롤 전환
- Find MyHeadset
- 사용자 가이드 보기




기본 사항



이어버드 전원 켜기/끄기

이어버드를 자동 또는 수동으로 켜고 끌 수 있습니다.

- 자동 이어버드를 케이스에서 꺼내면 자동으로 이어버드가 켜집니다. 반대로, 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 자동으로 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다.



- 수동 수동으로 이어버드를 켜려면 이어버드 버튼을 2초 동안 클릭합니다. 수동으로 이어버드를 끄려면 4초 동안 클릭합니다. 참고 오른쪽 이어버드를 끄면 왼쪽 이어버드도 꺼집니다. 전원을 켜려면 이어버드를 개별적으로 켵니다.

전원 이동

오른쪽 이어버드의 전원이 손실되면 모든 기능과 오디오가 왼쪽 이어버드로 전환됩니다.

볼륨 조절

왼쪽 이어버드에는 터치 센서 버튼이 있습니다. 가벼운 터치면 충분합니다.

- 1 볼륨을 높이려면, 왼쪽 이어버드를 탭합니다.
- 2 볼륨을 낮추려면, 왼쪽 이어버드를 길게 터치합니다.

오디오 재생 또는 일시 정지

오른쪽 이어버드를 클릭합니다. 참고 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다.

트랙 선택

오른쪽 이어버드를 두 번 클릭하여 다음 트랙으로 건너뛰거나 세 번 클릭하여 이전 트랙을 재생합니다. 참고 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

전화 걸기/받기/종료

전화 받기 또는 끊기

오른쪽 이어버드를 클릭합니다.

두 번째 전화 받기

먼저 오른쪽 이어버드를 클릭하여 현재 통화를 종료하고 오른쪽 이어버드를 다시 클릭하여 걸려 온 전화를 받습니다.

Siri, Google Now 사용하기

이어버드는 Siri와 Google Now 같은 가상 개인 비서(VPA)를 지원합니다.

장치의 VPA를 사용하려면 오른쪽 이어버드를 2초 동안 클릭합니다.

DeepSleep 모드

이어버드의 전원이 켜진 상태에서 페어링한 장치의 범위에서 벗어난 상태로 120분 이상이 지나면 수면 모드로 전환되며, 7일이 지나면 전원이 꺼집니다.

DeepSleep 모드를 종료하려면 다음 중에서 상황에 맞는 단계를 수행합니다.

- 120분이 지난 경우 각 이어버드의 전원을 켭니다.
- 7일이 지난 경우 전원을 껐다 켜서 다시 설정합니다.

더 나은 오디오를 위한 스위치 컨트롤

최고의 Bluetooth 성능이 발휘되도록 휴대폰/오디오 장치를 기본 이어버드와 같은 쪽에 두십시오.

기본적으로 오른쪽 이어버드가 기본 이어버드입니다. 휴대폰/오디오 장치와 페어링되면 왼쪽 이어버드가 자동으로 오른쪽에 연결됩니다.

휴대폰/오디오 장치가 몸의 왼쪽에 있는 것을 선호하는 경우, BackBeat 앱의 기본 이어버드 전환 기능을 사용하여 왼쪽 이어버드를 기본 이어버드로 변경합니다. 그러면 기본 컨트롤뿐만 아니라 Bluetooth 연결이 왼쪽 이어버드로 이동하고 볼륨과 My Tap 컨트롤이 오른쪽 이어버드로 이동합니다.

지원

설명서로는 부족하세요?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. BackBeat 및 Plantronics는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Plantronics, Inc.의 상표이며, Plantronics Hub는 Plantronics, Inc.의 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Plantronics, Inc.에서 라이선스를 허가 받아 사용됩니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

특허 출원 중.

215737-18 (08.19)