


BackBeat FIT 3200-serien

Användarhandbok

Innehåll

Kontrollöversikt	3
Ström, parkoppling och laddning	4
Slå på av fodralet	4
Parkoppla första gången	4
Parkopplingsläge	4
Ladda	4
Passform och ljudkvalitet	6
Installera appen	7
Grunderna	8
Slå på/stäng av öronsnäckorna	8
Justera volymen	8
Spela upp eller pausa ljud	8
Välja spår	8
Ringa/besvara/avsluta samtal	8
Använd Siri, Google Now	9
DeepSleep-läge	9
Växla kontroller för bättre ljud	9
Support	10

Kontrollöversikt



Höger	Primär öronsnäcka (parkopplas med telefon)
▶	Spela upp/pausa* Tryck 1 gång
▶	Nästa spår* Tryck 2 gånger
◀	Föregående spår* Tryck 3 gånger
☎	Besvara/avsluta samtal Tryck 1 gång
Siri/ Google Now	Tryck och håll ned i 2 sekunder
⏻	Slå på Tryck och håll ned i 2 sekunder
⊘	Stäng av Tryck och håll ned i 4 sekunder
⌘	Parkoppla När öronsnäcken är avstäng trycker du och håller ned i 4 sekunder
	Återanslut till vänster öronsnäcka Tryck 3 gånger på varje öronsnäcka
Vänster	Sekundär öronsnäcka (ansluter till höger öronsnäcka)
🔊+	Volym upp Tryck för att öka ljudnivåer (peksensor)
🔊-	Volym ned Tryck och håll ned
⏻	Slå på Tryck och håll ned i 2 sekunder
⊘	Stäng av Tryck och håll ned i 4 sekunder
	Återanslut till höger öronsnäcka Tryck 3 gånger på varje öronsnäcka


OBSERVERA *Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte med webbaserade program.

Ström, parkoppling och laddning

Slå på av fodralet

Laddningsfodralet levereras från fabriken i DeepSleep-viloläge för att spara på batteriet. Slå på laddningsfodralet för att slå på öronsnäckorna för första gången.


Håll laddningsfodralets knapp intryckt i två sekunder för att slå på det. Indikatorlamporna på laddningsfodralet tänds.



Parkoppla första gången

Första gången du tar ut öronsnäckorna ur fodralet börjar parkopplingsprocessen.

- 1 Ta ut öronsnäckorna ur fodralet. Indikatorlampan på den högra öronsnäckan blinkar i rött och vitt som indikation på parkopplingsläget.




- 2 Aktivera Bluetooth® på telefonen och sök efter nya enheter.
 - iPhone Inställningar > Bluetooth > På*
 - Android™ Alternativ > Bluetooth: På > Sök efter enheter*

OBSERVERA * Menyerna kan variera med olika enheter.

- 3 Välj "PLT BBFIT31XX Series".
När enheterna är parkopplade hörs "pairing successful" (parkoppling slutförd) och indikatorlampan på öronsnäckorna slutar blinka.


Parkopplingsläge

Med headsetet avstängt håller du knappen på höger öronsnäcka nedtryckt tills du hör "pairing" (parkoppling).



Ladda

Om du vill ladda dina öronsnäckor placerar du dem i laddningsfodralet. Ladda fodralet genom att ansluta det till en dator eller USB-laddare. De laddar snabbast om du ansluter dem till en väggladdare.



OBSERVERA Om laddningsfodralet inte är laddat, laddar du först fodralet separat och sedan öronsnäckorna.

Indikatorlampor på öronsnäckor/fodral

Öronsnäckorna laddas På

Fodralet laddas Blinkar


Öronsnäckorna är fulladdade Av

Fodralet är fulladdat Av

Passform och ljudkvalitet

För att få optimal ljudkvalitet är det viktigt att öronsnäckorna passar dina öron. Prova de tre olika storlekarna på öronkuddarna för att hitta den storlek som passar dig bäst. Det kan hända att du behöver olika storlekar för varje öra.

- 1 **Ta bort öronkudden** Tryck in öronkudden och vrid den åt vänster för att låsa upp den.



- 2 **Sätt tillbaka öronkudden** Rikta in den nya öronsnäckan och vrid den åt höger för att låsa fast den.
- 3 **Prova öronkuddarna** Trä in öronkuddarna i öronen och se till att de stabiliserande öronbyglarna sitter bra i öronen.
Lystna på din favoritmusik medan du provar de olika öronkuddarna, och välj den storlek som ger bästa passform och ljudkvalitet.

Installera appen


Få ut mesta möjliga av dina öronsnäckor genom att hämta vår kostnadsfria app BackBeat för iOS/Android.

Med den här appen kan du:

- Strömma en spellista, använd stoppur, anpassa volyminställningar med mera på öronsnäckorna (My Tap)
- Ändra språk för öronsnäckorna
- Sätt på eller stäng av inställningar
- Växla kontrollen för öronsnäckorna från höger öronsnäcka till vänster öronsnäcka
- Find MyHeadset
- Visa användarhandboken




Grunderna



Slå på/stäng av
öronsnäckorna

Du kan automatiskt eller manuellt slå på/stänga av öronsnäckorna.

- **Automatiskt** Öronsnäckorna slås automatiskt på när du tar ut öronsnäckorna ur fodralet. På samma sätt stängs de automatiskt av och börjar laddas när du sätter tillbaka dem i fodralet.



- **Manuellt** Håll öronsnäckans knapp intryckt i två sekunder för att slå på den manuellt. Håll knappen intryckt i fyra sekunder för att stänga av dem manuellt.

OBSERVERA Vänster öronsnäcka stängs automatiskt av när du stänger av höger öronsnäcka. Slå på öronsnäckorna en i taget för att starta dem.

Strömöverföring

Om höger öronsnäcka förlorar ström överförs funktioner och ljud till vänster öronsnäcka.

Justera volymen

Vänster öronsnäcka har en sensorknapp. Bara ett lätt tryck krävs.

- 1 Om du vill öka volymen trycker du på vänster öronsnäcka.
- 2 För att minska volymen trycker du och håller ner på vänster öronsnäcka.

Spela upp eller pausa ljud

Tryck på höger öronsnäcka.

OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet.

Välja spår

Tryck två gånger på höger öronsnäcka om du vill gå till nästa spår, och tryck tre gånger på höger öronsnäcka om du vill spela upp föregående spår.

OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte med webbaserade program.

Ringa/besvara/avsluta
samtal

Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck på höger öronsnäcka.

Svara på ett andra samtal

Tryck först på höger öronsnäcka för att avsluta det pågående samtalet och tryck sedan på höger öronsnäcka igen för att svara på det nya samtalet.

Använd Siri, Google Now

Öronsnäckorna kan användas med virtuella assistenter (VPA) som Siri och Google Now.

Tryck och håll ned i två sekunder på höger öronsnäcka om du vill använda enhetens virtuella assistent.

DeepSleep-läge

Om du lämnar öronsnäckorna påslagna men utanför räckvidden för den parkopplade enheten kommer de att spara energi genom att gå in i DeepSleep-läge efter 120 minuter, och de stängs av efter 7 dagar.

Om du vill avsluta DeepSleep-läge väljer du:

- **Efter 120 minuter**, slå på varje öronsnäcka.
- **Efter 7 dagar**, återställ enheten genom att stänga av och slå på den.

Växla kontroller för bättre ljud

För bästa Bluetooth-prestanda håller du telefonen/ljudenheten på samma sida av kroppen som den primära öronsnäckan.

Den högra öronsnäckan är den primära öronsnäckan som standard. Den parkopplas med telefonen eller ljudenheten och den vänstra öronsnäckan ansluter automatiskt till den högra.

Om du föredrar att ha telefonen/ljudenheten på vänster sida av kroppen använder du funktionen Växla primär öronsnäcka i BackBeat-appen för att göra vänster öronsnäcka till den primära öronsnäckan. Det flyttar Bluetooth-anslutningen och de primära kontrollerna till vänster öronsnäcka, och kontrollerna för volym och My Tap flyttas till höger öronsnäcka.

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. BackBeat och Plantronics är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Plantronics Hub är ett varumärke som tillhör Plantronics, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Sökta patent finns.

215737-26 (08.19)