



Voyager Focus 2 Office

Sistema de headset Bluetooth para computador e telefone de mesa


Guia do usuário

Sumário

Visão geral	3
Headset	3
Visão geral da base	4
Acessórios	4
Conexão do sistema	6
Detalhes de configuração do telefone de mesa	6
Posicione sua base	8
Emparelhar	9
Emparelhar novamente com a base	9
Emparelhar ao dispositivo móvel	9
Modo de emparelhamento	9
Use e carregue	10
Use do lado direito ou esquerdo	10
Carregar	10
Verificar o status da bateria do headset	10
Carregar software	11
Atualizar firmware	11
Procedimentos básicos	12
Ligar/Desligar	12
Ajustar o volume	12
Fazer/atender/encerrar chamadas	12
Iniciar Microsoft Teams (somente modelos Teams)	13
Usar sensores	13
Mais recursos	15
Reproduzir ou pausar áudio	15
Assistente de voz (recurso de smartphone)	15
CRA	15
Alterar a linha padrão	15
Indicador online	15
Modo com fio (áudio via USB)	15
Solução de problemas	16
Headset	16
Telefone de mesa	17
Softphone	17
Conteúdo da caixa	19
Suporte	20

Visão geral

Headset




CRA	Cancelamento de ruído ativo (desligado/baixo/alto)
🔊+	Aumentar volume
🗨️	Botão Chamada/Pressione para interagir com o Microsoft Teams (somente modelo Teams, requer o aplicativo Teams)
Siri/Google Assistente	Assistente de voz padrão
▶	Reproduzir/pausar**
▶	Nova faixa**
◀	Faixa anterior**
🔊-	Diminuir volume
🔇	Ativar/desativar interrupção do som
🔌	Ligar/Desligar
📶	Emparelhamento com Bluetooth

NOTA: **A funcionalidade varia de acordo com o aplicativo. Pode não funcionar com aplicativos baseados na Web.

Mantenha sua segurança

Leia o guia de segurança para informações importantes sobre segurança, carregamento, bateria e de regulamentação, antes de usar o seu novo headset.


Visão geral da base



- 1 Botão do computador
- 2 Botão Microsoft Teams (somente modelos Teams)
- 3 LED Bluetooth
- 4 Botão do telefone de mesa
- 5 LED de carga
- 6 Porta USB
- 7 Entrada de energia

- 8 Tomada do suporte de monofone
- 9 Entrada do cabo de interface do telefone
- 10 Botão de emparelhamento do Bluetooth
- 11 Volume de audição do telefone de mesa
- 12 Volume de fala do telefone de mesa
- 13 Interruptor de configuração do telefone de mesa

Acessórios




- 1 Cabo de controle de gancho eletrônico (cabo EHS) Atende/encerra eletronicamente e automaticamente uma chamada de telefone de mesa. Ativa o controle de chamada remoto com o headset.

2Suporte HL10 Ergue automaticamente o monofone e o coloca de volta na base. Ativa o controle de chamada remoto com o headset.

Conexão do sistema

Usando o diagrama, conecte seu sistema de headset.



*Headset design/headset cradle may vary but function is the same.


NOTA: Definições de configuração básica

Telefone de mesa	Configuração (na parte inferior da base)
Maioria dos telefones	A
Telefones Cisco	D
Telefones Cisco com cabo EHS	A

Detalhes de
configuração do
telefone de mesa

Escolha uma configuração do telefone de mesa **A, B, C** ou **D** e conecte os cabos.

A Telefone de mesa com  porta de headset dedicada




- Conecte uma extremidade do cabo de interface do telefone à parte posterior da base
- Conecte a outra extremidade do cabo de interface do telefone à porta de headset dedicada  no telefone de mesa

IMPORTANTE Telefones Cisco usam a configuração **D** na parte inferior da base. A maioria dos outros telefones usa a configuração padrão **A**.

NOTA: Use essa configuração se você não estiver usando o suporte HL10 ou o cabo EHS. Nessa configuração, pressione o botão headset  no telefone de mesa e o botão do controle de chamadas no headset para atender ou encerrar chamadas.

B Telefone de mesa (padrão)




- Conecte uma extremidade do cabo de interface do telefone à parte posterior da base
- Desconecte o cabo espiral do monofone da base do telefone de mesa e reconecte-o à caixa de junção do cabo de interface do telefone
- Para finalizar, conecte a outra extremidade do cabo de interface do telefone à porta do monofone no telefone de mesa

IMPORTANTE Telefones Cisco usam a configuração D na parte inferior da base. A maioria dos outros telefones usa a configuração padrão A.


NOTA: Use essa configuração se você não estiver usando o suporte HL10 ou o cabo EHS e seu telefone de mesa não tiver uma porta de headset dedicada. Nessa configuração, remova manualmente o monofone no telefone de mesa e pressione o botão de controle de chamadas no headset para atender ou encerrar chamadas.

C Telefone de mesa + cabo EHS (vendido separadamente)



IMPORTANTE Use a configuração A na parte inferior da base, que funciona para a maioria dos telefones, incluindo telefones Cisco.

D Telefone de mesa + suporte HL10 (vendido separadamente)




IMPORTANTE Telefones Cisco usam a configuração D na parte inferior da base. A maioria dos outros telefones usa a configuração padrão A.

Posicione sua base

A distância mínima recomendada entre o telefone de mesa e a base é de 15 cm.

A distância mínima recomendada entre a base e o computador é de 30 cm. O posicionamento incorreto pode causar ruídos e problemas de interferência.

NOTA: A base do headset pode variar, porém as funções são as mesmas.



Emparelhar


Emparelhar novamente com a base

Seu headset vem pré-emparelhado à base. Para emparelhar novamente:

Coloque sua base no modo de emparelhamento pressionando e segurando o botão de emparelhamento Bluetooth  na parte posterior da base por 2 segundos até que o ícone Bluetooth  do painel da tela pisque em azul e vermelho.




O emparelhamento estará concluído quando você ouvir "Base connected" (Emparelhamento bem-sucedido) e "Base connected" (Base conectada) e o ícone Bluetooth  do painel da tela fica aceso na cor azul.



NOTA: Seu fone de ouvido pode emparelhar com um máximo de 8 dispositivos, mas pode manter apenas 2 conexões simultaneamente; isso inclui a base.

Emparelhar ao dispositivo móvel

- 1 Para colocar seu headset em modo de emparelhamento, empurre e mantenha a chave de energia  longe da posição "desligado" até ouvir "Pairing" (Emparelhando), e o headset piscará os LEDs nas cores vermelho e azul.



- 2 Ative o Bluetooth em seu telefone e configure-o para buscar novos dispositivos.
 - iPhone Ajustes > Bluetooth > Ligado*
 - Android Configurações > Bluetooth:Ativar > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar em cada dispositivo.

- 3 Selecionar " Poly VFOCUS2 Series."
Se necessário, digite quatro zeros (0000) para a senha ou para aceitar a conexão.

Ao concluir o emparelhamento com sucesso, você ouvirá "emparelhamento bem-sucedido", e as luzes LED param de piscar.

NOTA: Seu fone de ouvido pode emparelhar com um máximo de 8 dispositivos, mas pode manter apenas 2 conexões simultaneamente; isso inclui a base.


Modo de emparelhamento

Empurre e mantenha a chave Liga/Desliga  do headset longe da posição "desligado" até que os LEDs pisquem nas cores vermelho e azul.

Use e carregue

Use do lado direito ou esquerdo

- Para posicionar o microfone do lado direito ou esquerdo, gire a haste para cima. Dobre a haste com cuidado para que ela fique aproximadamente dois dedos distantes do canto da boca.
NOTA: Seu headset detecta quando você move a haste do microfone de um lado para outro e sincroniza o áudio específico para cada lado.
- De o encaixe não estiver confortável nos ouvidos, flexione cuidadosamente a faixa de cabeça para torná-la mais larga.



Carregar

Para carregar o headset, coloque-o na base de carregamento ou use um cabo micro USB. Os LEDs do headset piscam enquanto está carregando. O headset leva aproximadamente 2 horas para receber carga completa. Os LEDs apagarão quando a carga estiver completa.
NOTA: O cabo micro USB deve ser conectado à porta USB de um computador ou carregador de parede.

LEDs do headset	O que significam
Desl.	Carga completa
● ● ●	Carga de bateria alta
● ●	Carga de bateria média
●	Carga de bateria fraca
☠	Carga da bateria crítica

Verificar o status da bateria do headset

Verifique o status da bateria do headset:

- Com o headset desligado, deslize e solte a chave liga/desliga para longe da posição "Desligado". Ouça o alerta de voz ou observe os LEDs do headset.

Carregar software

Personalize o comportamento do dispositivo por meio de configurações avançadas e opções com Aplicativo Poly Lens. Alguns softphones requerem a instalação do software Poly para permitir a funcionalidade de controle de chamadas do dispositivo (atender/ finalizar e interromper som). Download: poly.com/lens.

NOTA: *As configurações do dispositivo também estão disponíveis no aplicativo Plantronics Hub.*

Atualizar firmware


Mantenha o firmware atualizado para melhorar o desempenho e adicionar novos recursos a seu dispositivo Poly.

Atualize o firmware utilizando o computador com Aplicativo Poly Lens. Baixe em poly.com/lens.

Enquanto o firmware atualiza:

- Não use seu dispositivo Poly até que a atualização tenha sido concluída.
- Desconecte seu dispositivo Poly de outros dispositivos emparelhados como telefones, tablets e computadores.
- Não inicie uma segunda atualização de um segundo dispositivo.
- Não transmitir mídia.
- Não atenda nem realize uma chamada.

Procedimentos básicos



Ligar/Desligar

Deslize a chave para ligar ou desligar.

Ajustar o volume

- **Volume do headset** Ajuste o volume do headset com os controles de volume mais alto (+) e mais baixo (-) do headset.
- **Volume do telefone de mesa** Quando você estiver em uma chamada telefônica e sua voz estiver muito baixa/alta, ajuste o volume do microfone na parte inferior da base. Se a voz do interlocutor estiver muito alta/baixa em uma chamada do telefone de mesa, ajuste o volume do áudio .
- **Volume do toque da base** Ajuste o volume do toque da base no Aplicativo Poly Lens para desktop. Este toque avisa se você não estiver usando o headset e receber uma chamada.

Ajustar o volume do microfone do headset (softphone)

Faça uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone volume e do PC de acordo.

Fazer/atender/encerrar chamadas

Na parte frontal da base, há 2 botões / Áudio: computador e telefone de mesa. Nesses botões, você pode alternar para outra linha telefônica/outro canal de áudio.

Fazer uma chamada (computador ou telefone de mesa)

- 1 Toque no botão Áudio / no visor da base. Você ouvirá um tom de discagem.
Somente telefone de mesa: pressione o botão do headset do telefone ou remova manualmente o headset se você não tiver um cabo para elevação HL10 ou EHS.

DICA Se você não ouvir um tom de discagem, vire a base e ajuste a chave (A--G). "A" funciona para a maioria dos telefones de mesa. "D" funciona para telefones Cisco.

- 2 Disque do seu softphone ou telefone de mesa.

Atender ou encerrar uma chamada

Para atender ou encerrar uma chamada, selecione:

- Toque no botão Chamada do headset.
- **Telefone de mesa ou do computador:** toque no botão Áudio / correspondente
Somente telefone de mesa: se você não tiver um gancho HL10 ou cabo EHS, pressione o botão do headset ou remova o headset manualmente ao atender uma chamada ou desligue o headset ao finalizar uma chamada.

Interromper som

Ativar interrupção de som do headset se estiver em uma chamada ativa:

- Toque no botão Interrupção de som 📴
- Gire a haste do microfone e coloque-a para cima
- Retire seu headset (requer sensores ativos inteligentes). Coloque o headset para ativar o som.

Colocar chamada em espera

Para colocar uma chamada ativa em espera ou retomar uma chamada em espera:

- Pressione o botão Chamada 📞 do headset por 2 segundos.
- **Telefone de mesa ou do computador:** Pressione o botão Áudio 🗉/🖱️ da base correspondente por 2 segundos. O botão pisca em vermelho quando uma chamada está em espera.

NOTA: 2 chamadas telefônicas podem ser colocadas em espera somente no seu telefone de mesa.

Alternar entre as chamadas (flash)

Para alternar entre chamadas:

- Pressione o botão Chamada 📞 do headset por 2 segundos.
- **Telefone de mesa ou do computador:** toque no botão Áudio correspondente na base. O botão pisca em vermelho quando uma chamada está em espera.

NOTA: A troca de 2 chamadas telefônicas só pode ser feita pelo telefone de sua mesa.

Iniciar Microsoft Teams (somente modelos Teams)

A base e o headset possuem um botão Teams 🗣️ que permite uma rápida inicialização e uso do aplicativo Microsoft Teams para desktop. O botão Teams da base acenderá quando você tiver uma reunião ou notificação.

DICA O botão Chamada 📞 do headset também é o botão Microsoft Teams.

- Quando você não estiver em uma chamada, toque no botão Teams 🗣️ para exibir o aplicativo Microsoft Teams em seu computador.
- Quando o LED do botão Teams da base pulsar em roxo, toque-o para ingressar na reunião.
- Quando o LED do botão Teams da base permanecer aceso na cor roxa, toque-o para visualizar as notificações do Teams.

NOTA: O modelo Teams e o aplicativo Teams para desktop são necessários. O aplicativo Teams para dispositivos móveis não é compatível.

Usar sensores

Os sensores inteligentes respondem quando você coloca ou tira o seu headset. Personalizar em Aplicativo Poly Lens. As configurações padrão estão descritas abaixo.

Com sensores ativos	colocar o headset irá:	tirar o headset irá:
Chamada de celular ou softphone	atender a chamada	atender a chamada pelo headset
Música/mídia	retomar música/mídia (se estiver reproduzindo antes de tirar)*	pausar música/mídia (se estiver reproduzindo)*
Interrupção de som (ative em Aplicativo Poly Lens)	desativar interrupção de som se estiver em uma chamada ativa	ativar interrupção de som se estiver em uma chamada ativa

NOTA: *A funcionalidade varia conforme o aplicativo. Pode não funcionar com aplicativos baseados na Web.

Redefinir sensores

Pode ser necessário redefinir os sensores caso eles não estejam funcionando conforme o esperado.

Existem duas formas de redefinir os sensores do headset. Selecione:

- Com o headset ligado, carregue-o na base de carga por 10 segundos
- Ligue o headset enquanto pressiona o botão Interrupção de som  por mais de 4 segundos até que os LEDs pisquem em roxo 4 vezes, tomando cuidado para não tocar no acolchoado do fone de ouvido ou permitir que entre em contato com superfícies

Desativar sensores

Você pode desabilitar os sensores inteligentes do headset de duas maneiras:

- Gerencie os sensores em Aplicativo Poly Lens
- Mantenha os botões Interromper som  e de chamada  pressionados por mais de 4 segundos até que o LED pisque em roxo e, em seguida, em vermelho. Repita a ação para reativar. O LED pisca em roxo e, em seguida, em azul

NOTA: Não é possível desativar os sensores durante transmissão de áudio.

Mais recursos

Reproduzir ou pausar áudio

Clique no botão Chamada  para pausar ou retomar a transmissão de áudio.

NOTA: A funcionalidade varia conforme o aplicativo. Pode não funcionar com aplicativos baseados na Web.

Seleção de faixa

Toque duas vezes no botão de chamada  para avançar para a próxima faixa ou toque três vezes no botão de chamada  para reproduzir a faixa anterior.

NOTA: A funcionalidade varia conforme o aplicativo. Pode não funcionar com aplicativos baseados na Web.

Avançar/voltar

Toque duas vezes e mantenha pressionado o botão de chamada  para avançar rapidamente. Toque três vezes e mantenha pressionado o botão de chamada  para voltar.

NOTA: A funcionalidade varia conforme o aplicativo. Pode não funcionar com aplicativos baseados na Web.

Assistente de voz (recurso de smartphone)

Siri, Google Assistant™, Cortana Para ativar o assistente de voz padrão do smartphone, mantenha o botão Chamada pressionado por dois segundos. Aguarde a notificação do telefone para ativar a discagem por voz, e outros controles de voz do smartphone.

ATENÇÃO O assistente de voz fica ativo somente quando o headset está fora do alcance da base e está emparelhado a um smartphone.

CRA

O cancelamento de ruído ativo (CRA) reduz os ruídos externos e aprimora a qualidade de som e da música.

Deslize o switch ANC para selecionar:

- Baixo: recomendado para uso em escritório
- Alto: recomendado para ambientes com muito barulho

Alterar a linha padrão

Altere a linha telefônica/canal de áudio de saída padrão no Aplicativo Poly Lens.

Indicador online

O LED do headset acende em vermelho para informar que você está em uma chamada. Gerenciar configurações no Aplicativo Poly Lens.

Modo com fio (áudio via USB)

Se o áudio sofrer cortes durante chamadas telefônicas, você pode estar enfrentando problemas de densidade do Bluetooth. Melhore o desempenho do áudio usando o modo com fio de densidade fácil de usar.

- 1 Desconecte seu adaptador Bluetooth USB do computador
- 2 Conecte seu headset diretamente ao computador com o cabo USB de 1,5 m fornecido
- 3 Desligue o headset para usar o modo com fio de densidade fácil de usar

NOTA: A bateria do headset é carregada no modo com fio.

Solução de problemas

Headset

Não ouço um tom de discagem no headset.

- Confirme se o headset está carregado.
- Confirme se o headset está emparelhado com a base. Consulte Emparelhar novamente com a base.
- Regule a chave de configuração (A--F) na parte inferior da base até ouvir o tom de discagem. O padrão **A** funciona para a maioria dos fones.
ATENÇÃO Use a configuração **D** para telefones Cisco. Telefones Cisco conectados com cabo EHS usam a configuração **A**.
- Certifique-se de que o telefone da mesa está conectado corretamente à sua base. Consulte Detalhes de configuração do telefone de mesa.
- Se sua base estiver conectada à porta de headset dedicada do telefone de mesa , pressione o botão Headset no telefone de mesa para ouvir um tom de discagem.
- Se sua base estiver conectada à porta de headset dedicada do telefone de mesa , pressione o botão Headset do telefone de mesa e o botão base do telefone de mesa  para ouvir um tom de discagem.
- Se a base estiver conectada à porta do monofone, remova manualmente o monofone para ouvir um tom de discagem (se você não tiver um cabo EHS ou um suporte HL10).
- Confirme se seu suporte HL10 está apoiando o monofone em altura suficiente para operar o controle de gancho; levante mais se necessário.
- Ajuste o volume de áudio do headset. Consulte Ajustar volume.
- Se o volume ainda ficar baixo, ajuste o volume de audição do telefone de mesa na base. Consulte Ajustar volume.

Estou ouvindo estática.

- Confirme se existem pelo menos 30 cm de distância entre a base e o computador e 15 cm entre a base e o telefone. Se ajustar a distância não resolver, o headset está fora de alcance. Aproxime-se da base. Consulte Posicione sua base

O som está distorcido.

- Reduza o volume de fala do telefone de mesa e/ou volume de audição na base. Para a maioria dos telefones, o ajuste correto é na posição 2. Consulte Ajustar volume.
- Se o telefone de mesa tiver um controle de volume, abaixe o volume até desaparecer a distorção.
- Se ainda houver distorção, ajuste o controle de volume do headset para abaixar o volume do alto-falante do headset. Consulte Ajustar volume.
- Confirme se existem 30 cm de distância entre a base e o computador e 15 cm entre a base e o telefone. Consulte Posicione sua base.

Ouçó eco no headset.

- Reduza o volume de fala do telefone de mesa e/ou volume de audição na base. Para a maioria dos telefones, o ajuste correto é na posição 2. Consulte Ajustar volume.

- Se o nível de áudio ficar muito baixo nesta posição, aumente o volume do headset. Consulte [Ajustar volume](#).
- Se o seu volume de fala for muito baixo para seu ouvinte nesta posição, ajuste a posição do headset para ter certeza de que o microfone está o mais próximo possível de sua boca.

As pessoas com quem falo ouvem ruídos de fundo.

- Afaste a base do telefone. Consulte [Posicione sua base](#).
- Se a fonte de alimentação estiver ligada a uma extensão, ligue-a diretamente na tomada.

Não consigo ativar a Siri ou o Google Now no meu headset.

- O assistente de voz padrão do seu smartphone é um recurso somente para dispositivos móveis e não fica ativo quando o headset está no alcance de sua base.
- Certifique-se de que o headset esteja fora do alcance da base
 - Verifique se o headset está emparelhado com seu smartphone
 - Consulte [Assistente de voz](#)

Telefone de mesa

O suporte de monofone está instalado, mas ele não ergue o monofone.

- Verifique se o cabo de alimentação do suporte de monofone está firmemente conectado à tomada do suporte de monofone na base.

Softphone

Quando eu disco usando meu aplicativo de softphone, nada acontece.

- Verifique se o seu headset está carregado.
- Verifique se o seu headset está emparelhado com a base. Consulte [Emparelhar novamente com a base](#).
- Certifique-se de que o Aplicativo Poly Lens para desktop esteja instalado. Download: poly.com/lens.
- Se o software Aplicativo Poly Lens para desktop não estiver instalado e se você não tiver um softphone compatível, deverá primeiramente pressionar o botão Áudio na base e, em seguida, usar a interface do softphone para fazer/atender/encerrar chamadas.
- Verifique se o headset é o dispositivo de som padrão acessando o Painel de controle de som (Windows) ou as Preferências do sistema de som (Mac).
- Reinicie o computador.

O volume de fala e/ou de audição está muito baixo ou muito alto.

- Ajuste o volume de audição do headset com o botão de volume.
- Ajuste os volumes de audição/fala no painel de controle do som do computador/Preferências do sistema.
- Ajuste os volumes de audição/fala no aplicativo de softphone.

O som está distorcido ou eu ouço um eco no headset.

- Reduza o volume da fala e/ou da audição no computador usando seu aplicativo de softphone.

- Aponte o microfone para o seu queixo.
- Se a distorção persistir, reduza o volume no headset.

Não consigo mais ouvir áudio pelos alto-falantes do meu computador.

Para sistemas Windows 10 e Windows 8

- Acesse Iniciar > Painel de controle > Dispositivos de som e áudio > Áudio > Reprodução de som altere a configuração padrão do seu headset para os alto-falantes do seu PC. Clique em "OK" para confirmar sua alteração.

Para sistemas Windows Vista e Windows 7

- Acesse Iniciar > Painel de controle > Sons > Reprodução e altere a configuração padrão do seu headset para os alto-falantes do seu PC. Clique em "OK" para confirmar sua alteração.

No Mac OS X

- Escolha o menu Apple > Preferências do Sistema e clique em Som.
- Clique em Saída e selecione "Alto-falantes internos" ou sua opção de alto-falante.

(Somente modelo Teams) Como posso interagir com o Microsoft Teams?

- Toque no botão Chamada  do headset ou no botão Teams  localizado na base para iniciar e usar rapidamente Microsoft Teams. Consulte Iniciar Microsoft Teams.
- Defina o softphone de destino no Aplicativo Poly Lens para desktop

(Somente modelo Teams) Meu headset habilitado para Microsoft Teams funciona com outros softphones?

Sim, embora seu headset seja otimizado para o Microsoft Teams, ele pode ser configurado para ser usado com outros softphones compatíveis. Defina o telefone de destino em Aplicativo Poly Lens para desktop.


Ao configurar outro softphone, o botão Chamada :

- não interage com o Teams
- não acessa as notificações do Teams
- não iniciará a Cortana


Meu áudio está cortando durante chamadas de softphone.

- Você pode estar enfrentando problemas de densidade do Bluetooth. Conecte o headset diretamente ao computador. Consulte Modo com fio (áudio via USB).

Conteúdo da caixa




Headset




do carregador




Guia de Início Rápido



Cabo de interface do telefone



Fonte de alimentação



Cabo USB



Estojo para transporte

Suporte

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly, o design do propulsor e o logotipo da Poly são marcas comerciais da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca registrada do Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso pela Plantronics, Inc. está sujeito a licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Fabricado pela Plantronics, Inc.

Model ID: HEADSET VFOCUS2/VFOCUS2-M, BASE VFOCUS2 CD/VFOCUS2-M CD.
Sistema: O Poly Voyager Focus 2 Office possui um headset VFOCUS2 e uma base VFOCUS2 CD, ou um headset VFOCUS2-M e uma base VFOCUS2-M CD.

219507-23 06.21